



GEBAUIKEAS CLUE

een club van 6502 gebruikers NEDEBLAND

Het doel van de vereniging is: het bevorderen van de kennisuitwisseling tussen de gebruikers van 6502-comouters, zoals KIM, SYM, JUNIOR, AIM-65, SYSTEM 65, ACORN, PET en CBM, APPLE, CHE-1, ATARI, de Proton-comouters, ITT 2020, PEARCOM, PC-100, OSI, BBC, VIC-20 en COMMODORE 64, BASIS 108, PALLAS, SBC 65/68, FORMOSA, ORIC-1, ACE 1000, KEMPAC System 4, NCS 6502, MINTA, enz. enz.

Deze kennisuitwisseling wordt o.a. gerealiseerd door zesmaal per jaar DE 6502 KENNER te publiceren, vijf maal per jaar clubbijeenkomsten te houden, een cassettebibliotheek in stand te houden en paoerware-service te bieden. Daarnaast organiseren de leden zelf regionale bijeenkomsten.

Verschijningsdata DE 6502 KENNER

derde zaterdag van de maanden: februari april, juni augustus oktober december

Regio Den Haag/R'dam e.o.

Inl. Gerard van Roekel v.d. Palmstraat 11-C 3135 LK Vlaardingen Tel.: 010 - 351101 Bijeenkomsten van de club

derde zaterdaq van de maanden: januari maart mei seotember november

Regio Arnhem e.o.

1e en 3e Ma-avond v.d. maand in HET DORP (zaal wordt aangegeven in de hal van de personeelsflat) Inl.: Henk Deutekom Tel.: 08303 - 8987

De KIM GEBRUIKERS CLUB NEDERLAND is een volledig onafhankelijke vereniging met statuten en een bestuur. De club is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorderkwartier te Alkmaar, onder nummer 634305.

Samenstelling van het bestuur is thans als volot:

Voorzitter:

Erevoorzitter: Sekretaris:

Penningmeester:

Ledenadministratie: Redaktie DE 6502 KENNER

Hard-/Software:

Promotie: Freleden:

Adres van de vereniging: Lidmaatschappen:

Advertentietarieven:

Oo aanvraag bij de redaktie

DE 6502 KENNER is een uitoave van de KIM Gebruikers Club Nederland.

Adres voor het inzenden van en reakties oo artikelen voor DE 6502 KENNER:

Willem L. van Pelt. Jacob Jordaensstraat 15. 2923 CK KRIMPEN AAN DEN 1JSSEL. Tel.: 01807 - 19881

Redaktie DE 6502 KENNER: Vaste medewerkers:

> Willem van Pelt Gerard van Roekel Frans Smeehuijzen Jaag van Toledo

Freelance medewerkers:

Frans Bakx Adri Hankel Fridus Jonkman Gert Klein Herman Kuyvenhoven Roger Langeveld Anton Mueller Koen van Nieuwenhove

Gehele of qedeeltelijke overname van de inhoud van DE 6502 KENNER zonder toestemming van het bestuur is verboden. Toeoassing van geoubliceerde orogramma's, hardware etc. is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

DE 6502 KENNER verschijnt 6 x oer jaar en heeft een oolage van 500 exemplaren.

Cooyright (C) 1984 KlM Gebruikers Club Nederland.

De vooroagina is een aduarel van een KlM, geschilderd door: Rinus Vleesch Dubois

NHO	DUDSOPGAVE DE 6502 KENNER NR. 34 OKTOBER 1984	
1.	Van de redaktie	2.
2.	UlTNOD161NG Ledenvergadering/Landelijke Bijeenkomst	22.
3.	MOSER Assembler Wordorocessing with Carl Moser's Text Editor Hans Buurman	3.
4.	C-64 Cassette-interface: simpel	32.
	Fer Weber C.B.M. 64 Kernal Test Routine Gerard van Roekel	47.
5.	BASIC Tokenized Microsoft Basic Keywords and Addresses SYM-1 Willem L. van Pelt Save en Load Routines Proton DOS	34.
	Voortzetting serie uitbreidingen SYM-Basic op JUNIOR Frans Smeehuijzen	36.
	Maanlander. Basicorogramma. Maarten van Hintum	42.
6.	FORTH Kleintje FORTH. Rekaties. Hex/Ascii-dumo	21. 33.
	Gert Klein Korrektie Fridus Jonkman	48.
7.	Micro-ADE Patch op Micro-ADE	46.
8.	Alfons v.d. Meutter, Belgie COMAL.*KGN Programma Staafdiagram	23.
	Staafdiagram afdrukken met Microline 80 orinter Frans Bakx	3.01
9.	SENIOR-Monitor Patches on Senior Monitor V4.6	26
	Voortzetting van een serie aanoassingen Rob Banen	
10	Versneld laden Proton Basic Grooramma's Gert van Oobroek	48
10.	OS65D Tips & Tricks	28
	met dank aan Wout van Dinther Wallbreaker for JUNIOR with OHIO-DOS Modifikatie van eerder geoubliceerd oroor. Willem Kuitems	39
	Henk Mocking BUG in DOS-uitbreiding Elektuur, seot. 1984 Gert Klein	48
11.	HARDWARE JUNIOR BK of JUNIOR 64K	44
12.	Hans Mooij	29
17	ChecktagePhons Bloemen	43
15.	MARKTINFO 65816 microorocessor Elektuurs SAMSOM-65 DOS Comouter met OS65D	21 48
14.	Fate 65 Vraag en aanbod	21, 24

Een van de heerlijke dingen die het geweten van een redakteur bij voortduring beroeren is de vraag of hij het zijn lezers/leden van de club wel steeds naar de zin maakt. De realiteit waarschuwt hem daarbij keer og keer voor al te groot ogtimisme. Immers, zoveel hoofden zoveel zinnen. Of, in het eigen jargon: er is altijd wel een lezer die zich tekort gedaan voelt. Als dat een redakteur te ernstig aan het geweten knaagt, dan schiet hij mijns inziens te kort. Het redaktiewerk kan niet goed funktioneren als we alsmaar bezig moeten zijn het iedereen naar de zin te maken, het funktioneert gas ogtimaal als we groberen het zoveel mogelijk lezers naar de zin te maken.

Desalniettemin is het goed dat lezers bij tijd en wijle de redakteur aansdreken og zijn geweten, bijvoorbeeld door te vragen "waarom komt in zo'n oer-nederlands blad de engelse taal voor?". Het is goed om dan eens og een rij te zetten hoe dat in elkaar steekt. Waarom gebruiken we eigenlijk

niet uitsluitend het nederlands?

Nu heb ik nogal de neiging te abstraheren alvorens de kern van de zaak te greciseren. Soms is dat graogig, soms stomvervelend. Beide risico's neem ik als ik me afvraag wat er nu feitelijk gevraagd wordt. Wat bedoelt men met de nederlandse taal? Gaat het om de taal waarin geen uit andere talen gegroomen ver-nederlandste woorden voorkomen? Hoe ziet eigenlijk het nederlands van vandaag eruit? Ligt het nederlands van morgen, door ogname van allerlei woorden uit andere talen, niet veel meer voor de hand?

Nog afgezien van het feit dat goede beantwoordino van de vraag bemoeilijkt kan worden door onduidelijk gedefinieerde orobleemstellingen, het kan ook betekenen dat zo'n eenvoudige vraag voortvloeit uit het gemak dat de mens dient. Er is immers minder insganning nodig als je uitsluitend de

nederlandse taal bezigt.

De redaktie heeft te maken met een aantal harde gegevens. welke mijns inziens onomkeerbaar zijn. Ik zal ze hieronder oosommen, maar vraag begrio voor het feit dat slechts de belangrijkste worden genoemd. Deze harde gegevens liggen ingebed in de strijd om de toekomst van blad en club te vergemakkelijken.

a. De communicatie in de comquterwereld wordt gedomineerd door het engels. Niet enkel vanwege de gorsgrong van de aktiviteiten, maar vooral omdat het engels door vrijwel

iedereen wordt begregen en geaccegteerd.

b. In den beginne bestond de club uit oer-nederlandse leden. Het lidmaatschao staat echter ooen voor iedereen. dus ook van buiten Nederland. We herbergen nu ook leden uit Duitsland, Belgie, Frankrijk, Soanje, Mexico, Portugal, en in India bestaat zelfs belangstelling voor de club. In sommige gevallen soeelde Elektuur hier een rol

c. Kennisuitwisseling - doel van onze club - is een mondiale aangelegenheid. Wat onze lezers kunnen leren van de

anderen wordt niet bepaald door landsgrenzen.

d. Ons blad werd vroeger voornamelijk gevold door bestuurs leden en redaktiemedewerkers. Een enkel lid waade het cooy in te sturen. Dat is niet meer. De leden/lezers hebben begreben dat zij het blad moeten vullen en dat de redaktie sturend en stimulerend begeleiding geeft. Onder deze inzenders bevinden er zich die geen woord nederlands kennen, of die geheel of gedeeltelijk in het engels oomaken.

Aangezien nu de inzenders zelf de inhoud van het blad beoalen ligt hier de beantwoording van de vraag vanwaar het engels in ons blad. Oer-engels of steenkolen-engels.

W.L. van Pelt

Een tindie geleoen is bij Adri Hankel en mij een wild idee geboren van een soort extra lange club bijeenkomst. Deze zou dan een heel week-end kunnen duren. Overdag de computers aan en 's avonds gezellig bij elkaar zitten rond de barbecue. In het vorioe nummer is hierover ook al iets vermeld. Bij zendamateurs blijkt zoiets levensvatbaar. Zodra Adri en ik, of de redaktie, reakties ontvangen gaan we bezien oo welke wijze we tot realisering kunnen komen.

Er wordt door mij tussendoor ook nog gewerkt aan een monitor voor de nieuwe CPU-kaart uit Elektuur. Dit stuk bulksoftware begint al aardige vormen aan te nemen. Als het aan mij ligt kan de monitor algemeen cluboged worden (red: al eerder oubliceerde J.J. Janssen uit Nijmegen zijn software voor de VDU-kaart: de redaktie speurt naar nog meer leuke dingen voor beide kaarten).

Noo even een waarschuwing. In de ELEKTUUR staat een wijziging oo de VDU-kaart voor 65002 bezitters. Met deze wijziging wordt voorkomen dat er streedles op het beeldscherm komen als de CPU in het beeldschermram schrijft. Dit wordt gedaan met behulo van het lijntje RDY oo de orocessor. Dit lijntje wordt met een stukje logica omlaag getrokken als de grocessor in het VDU-ram wil schrijven terwijl disolav enable oo CRTC hood is. Deze truc werkt aardig als je geen eprom grogrammer van Elektuur gebruikt. De eorom oroorammer maakt ook gebruik van de RDY-lijn. En tot mijn orote verbazino zao ik dat zowel de lijn oo de VDU-kaart als de lijn op de eprom proprammer oestuurd worden door TTL ooorten met een totemoaal uitoano. Dit is vracen om moeiliikheden. De oblossino ligt voor de hand. Zoro ervoor dat de TTL-oporten die de RDY-lijn moeten sturen een ooen collector uitoano hebben. Er is oo beide kaarten geen open collector-goort meer vrij, dus moet er edens een 74LSO5 of iets dergelijks bij oo demonteerd worden. Veel succes ermee.

Erwin Visschediik.

12 K FATE 65 FOR JUNIOR.

F ormat lister
A ssembler
T ape-uitilities
E ditor

FATE 65 has the editor as a central orogram. With the editor one is able to develoo textfiles and source-files, to write on tage and to read from tage. With the format lister textfiles are made on a grinter. The lister recognises several commands, under which control-commands for the OKI Microline 80 grinter. With the assembler source-files you can convert to object-code. From cassette to assette. From memory to memory. From cassette to memory. From memory to cassette. Merging is gossible. Solitting is gossible. You need an extended JUNIOR-computer, two cassette recorders with motor-control, and at least 16 K RAM. better 32 K (2000-9000). Ask Mr. W.L. van Pelt. c/Jacob Jordaensstraat 15 Krimpen a.d. IJssel, 2923 CK. The Netherlands, for a list of grices.

WORD PROCESSING WITH CARL MOSER'S TEXT EDITOR

The 6502 macro assembler has a text editor that is well suited for its purpose, setting up and maintaining its sourcefile. However, to edit other sorts of text a different program is needed. The program described here enables the user to insert commands in the text which allow him to have the text outputted in a desired form, both on screen as on a printer. Here, the oki microline 80 is used, but the program can easily be modified to fit to other printers.

1. General description of the program.

First, some of the assemblers vectors must be initialised by using RUN address, where the value of address depends on the programs assembly. During use, the text can be outputted with the USER command. If the break key is used, outputting can be resumed with CTRL Y. If this key is pressed at any other moment, the program will resume where it stopped last time, or after initialisation at the start of the textfile. However in the last case no output will be seen because both output devices have been switched off. After an error has been detected, CTRL Y will cause a restart at the start of the line in which the error occurred.

Commands must be enclosed between square brackets, two symbols with ascii values of hex 5B and 5D. These characters are printed by the microline as + and +. After a + is found, the next character is supposed to be the command. Commands must be followed by a colon or closing bracket, the former meaning another command follows, the latter ending the commands. The twenty-five recognised commands are explained below. It must be stressed that some of the commands are only effective at the end of a line. If commands set or reset a printing mode, the last time this command was used, holds. E.g. in a line the last H command encounter will determine the printer mode.

2.Printing procedure.

At the end of a line, or on moving to another line, the current line is printed. This may take three passes:

1-On the first pass, the line is printed as usual. 2-On the second pass, if the 2 or B command has been used, desired parts of the line are printed again in the desired form. This second pass allows words to be printed extra dark or in a special way (e.g. the dutch word reeel).

3-On the third pass, if a U command has been used, an underline will be added. On default this will use the next line completely as is shown in this text's headings, but other settings can be obtained by using the C command.

The last two phases will only be used when needed, but they will all be used when a graphic code ()127) has been used. This is because the microline has an advised duty cycle of 40% when printing graphics.

3. Spaces.

During output spaces are subject to the following rules: 1-Between two groups of non-space characters only one space is allowed. More spaces can however be obtained with several commands, such as S. T and A. 2-At the end of each line in the original text, a space is inserted. However, rule 1 must be obeyed. Paragraphs are available with the P command. The first line of a paragraph is tabulated. The number of spaces here can be changed with the J command. It must be remarked that all above commands are useless when the lines are filled as in the next paragraph, after the Q command is given.

4. Line sizes.

The length of a line is determened by the current printer mode and the positions of the borders. The printer mode is selected with de H and V commands for with and letter size, and letter height respectively. Columns are numbered from left to right with the leftmost being nr. 0, and the L and R commands set the borders to their values. The borders are reset after a H command. The T and . commands tabulate to a certain column. A terminal width can be given; if the width of a line is equal to this, the linefeed On screen Will be suppressed to improve

5. Pages

After an F command, printing is done in pages. A page number is printed at the top of each page. The # command sets the page number to a value, which of course is a decimal. The I command allows the user to determine the size of the pages himself. It is assumed that VØ gives 6 lines/inch and V1 sives 8 lines/inch, so that the space between pages can be given in either 1/6 or 1/8 inch, the latter by simply adding 128. A value of 255 gives only a halt at the end of each page. The size of the page must be given in inches as an integer number. No assumptions made here. Only if an F command is given very close to the end of a page slight errors of a fraction of an inch will be Made.

6. Miscellanous.

The O command allows output to be sent to printer, screen neither or both, and the K command just waits for a key to be pressed. Of course, sometimes an illigal input will be found. Most possibilities (as far as the author could see!) are quite harmless and will be ignored. If possible, unnecessary bits are thrown away and tabulations to not existing columns aren't executed, but some things just cannot be allowed. In that case, an error message will be issued by means of the standard routine, showing !xx AT LINE yyyy/zz. In extreme cases yyyy may point to the line after the one containing the error. The zz field shows the value that caused the error. All error codes are shown in a table.

Detailed description of all commands.

The following notations will be used: n or m......Either a decimal integer or the symbol 'followed by any character (this gives the ascii-value). string....... A sequence of characters not containing : or +, ended by : or +.

1-Commands without operands.

Move to the next line.

PF Start a new paragraph: move to next line and tabulate.

If pages weren't used: start using pages, begin a new page (turned off by I).

If pages were used: start a new page.

Wait for any key depressed.

Start printing everything twice (extra dark).

Print everything once. Defaults are: no pages, print once.

2-Commands with one operand.

Ln Set left hand border to n. Rn Set right hand border to n.

Set horizontal mode. Modes @-2 give compressed, normal and double width on a long line, Hn

modes 3-5 the same on a short line.

Vn Set vertical mode. Mode 0 sives 6 lpi, mode 1 sives 8 lpi. Dat for the H and V commands are contained in a table at the end of the program.

折

Set terminal width.
Tabulate to column n. If the cursor is past that column, the command is isnored.
Same as the T command, only .'s are printed. Tn

n

On Output control, n=0 means no ouput, n=1 uses the terminal, n=2 uses the printer and n=3 uses both.

Jn Set the paragraph tabulation to n.

Print n spaces. Sn

Error control. n=0 means continue after error, n()0 causes a halt. See the assemblers .CE En

In Set the page length to n inch. There is also a two operand version of this command. IO or I turns the pages off.

+n Add n to all following ascii codes. This allows use of graphic codes

Set the page number to n. m

An Send ascii code n.

Un Underline with symbol n. Useful are =, _, - and T.Switched of with U.

Fill out all lines (see fourth and fifth paragraph) unless the line has less than n words. Bstring Print string, starting at current position, on the second pass.

Defaults are: H0;V1;I11,255;Q;#0;E1;O1;J5;+0;U.

3-Commands with two operands:

In. m Set page length to n inch independent of printer mode. Set space between pages to m times 1/6 inch if m(128.

Set space between pages to (m-128) times 1/8 inch, if 127(m(255. If m=255, just stop printing after each page.

If m() &, send a carriage return after printing pass n, if m=0 don't.

Error codes.

Following error codes are used:

Bad Command. Shown is the ascii value in hex.

30 Border setting out of range. Shown is the value of the L or R command involved. 31 Paragraph tabulation out of range. May occur after a L, R, or J command. Shown is the value of the last J command.

Tabulation out of range. A T or . command has been given to a position on the right of the right hand border. Shown is the operand.

Syntax error in a C command, or the first operand is zero. Shown is 00 in the last case, or an ascii value in the first.

All values are shown in hex.

) PA

```
0001 :PRINTER FACILITIES PROGRAM
                     0002
                                        .BA $9000
.DE 132
.DE $CB0
                     0003 BUFLEN
                                                          LARGEST NUMBER OF CHARACTERS/LINE POSSIBLE CHARACTER TO SCREEN WITHOUT BREAKTEST READ CHARACTER FROM KEYBOARD
                     0004 DUTCH
0005 RECHA
                                         . DE $12AE
                      0006 PRINTER
                                                          CHARACTER TO PRINTER ONLY
BREAKTEST ADRESS: BIT 7 IS O FOR BREAK
                                         . DE
                                              $400C
                     0007
                           BREAK
                                         .DE $1A80
                     0008 WARMST
                                         . DE
                                              $2003
                                                          : ASSEMBLER WARM START
                     0009 ERRORM
                                              $244B ISSUE ERROR MESSAGE (ASSEMBLER)
!XX AT LINE YYYY/ZZ WHERE XX IS X-REG.
                                         .DE $244B
                     0010
                           :ERROR FORM IS
                     0011 LINENR
                                                         :VARIABLE FOR YYYY
:SAME FOR ZZ
                                         . DE
                                              $108
                     0012
                          FILENR
                                         . DE
                                              $128
                                         .DE $112
.DE $D3
                                                         :FLAG () O AFTER .CE
:END OF TEXTFILE ADRESS
:BEGIN OF TEXTFILE
                     0013 CONTFL
                     0014 END
                     0015 BEGIN
                                         .DE $100
                     0016 PNT
                                         . DE
                                              $20
                                                          POINTER TO TEXTFILE
                     0017 :INIT - CHANGE ZERO PAGE VECTORS
                     0018
                                         CTRL Y GIVES JUMP TO $0
                     0019
                                         :USER
                                                  GIVES JUMP TO $3
                     0020 INIT
0021 INITO
 9000- A2 05
                                         LDX #5
LDA TABEL1.X
 9002- BD
           18 90
 9005- 95 00
9007- CA
                     0022
                                         STA *O. X
                     0023
                                         DEX
 9008-10
                     0024
                                         BPL
                                              INITO
                     0025
                                         :SWITCH OFF OUTPUTS
 900A- A9 00
900C- 8D 1E 9A
                     0026
                                         LDA #0
                     0027
                                         STA SCREEN
 900F- 8D 1D
               9A
                     0028
                                         STA PRINT
                     0029
                                         :INITIALISE VARIABLES
 9012- 20 A5 90
9015- 4C 03 20
                     0030
                                         JSR INIT2
                     0031
                                         JMP
                                             WARMST
                     0032
                                        ZERO PAGE DATA
                           :TABEL1 -
9018- 4C
9019- 1E
9018- 4C
                     0033 TABEL1
                                        . BY
                                              $4C
           90
                     0034
                                         .SI
                                              CTRLY
                                         . BY $4C
                     0035
 901C- 2B
           90
                     0036
                                      . SI USER
SEND CRLF AND CONTINUE
                     0037
                           CTRLY -
901E- A9 OD
9020- 20 3C
                     0038 CTRLY
                                         LDA #$D
9020- 20 3C
9023- A9 0A
9025- 20 3C
9028- 40
               90
                     0039
                                         JSR OUT
                     0040
                                         LDA #$A
               90
                     0041
                                         JSR OUT
               92
                     0042
                                         JMP LOOP
                           USER - ENABLE SCREEN. DISABLE PRINTER AND START
                    0043
902B- A9 00
                    0044 USER
                                        LDA #0
902D- 8D 1D 9A
                     0045
                                         STA PRINT
9030- 49 01
                     0046
                                         EOR #%1
9032- 8D 1E
               9A
                    0047
                                         STA
                                             SCREEN
               92
9035- 4C 01
                    0048
                                         JMP MAIN
                           OUTO - SEND CHARACTER TO SCREEN WITHOUT LF-SUPPRESSION
                    0049
9038- AA
                    0050 DUTO
9039- 4C 51 90
                    0051
                                        JMP OUT1
                    0052
                           OUT - SEND CHARACTER TO SCREEN
903C- AA
903D- 10 06
                    0053 DUT
                                        TAX
                    0054
                                             SUPTEST
                                        BPL
                                        :ASCII ) 127 : GRAPHIC CODE. REDUCE DUTY CYCLE
STA USED2
                    0055
903F- 8D 11 9A
                    0056
9042- BD 13 9A
                    0057
                                        STA UNDERLD
9045- C9 0A
                    0058 SUPTEST
                                        CMP #$A
9047- DO 08
                    0059
                                        BNE OUT1
                    0060
                                         :LINEFEED : IF WIDTH=TERMINAL WIDTH, DON'T SEND TO TERMINA
9049- AD
                    0061
                                        LDA HSIZE
904C- CD 22
               9A
                    0062
                                        CMP TWIDTH
904F- FO 09
                    0063
                                        BEQ OUT2
                    0064
                                        :SEND TO TERMINAL ?
9051- AD 1E 9A
                    0065 DUT1
                                        LDA SCREEN
BEQ OUT2
9054- FO 04
                    0066
9056- BA
                    0067
                                        TXA
9057- 20 80 OC
                    0068
                                        JSR OUTCH
                    0069
                                        :SEND TO PRINTER ?
905A- AD 1D
                    0070 DUT2
                                        LDA PRINT
905D- FO 04
                    0071
                                        BEQ ENDOUT
905F- 8A
                    0072
                                        TXA
9060- 20 OC
9063- E0 OA
              40
                    0073
                                        JSR PRINTER
                    0074 ENDOUT
                                        CPX #$A
```

```
0075
                                     BNE ENDOUT2
9065- DO 03
                  0076
                                      :LINEFEED
                                                 : CHECK IF END OF PAGE
                                      JSR NEWLINE
9067- 20 71 95
906A- 60
                  0077
                   0078 ENDOUT2
                                     RTS
                  0079 :NEXT - GET NEXT CHARACTER FROM 'MOSER' FILE
                                     LDA *PNT+1
                   0081 NEXT
906B- A5 21
                                     CMP *END+1
906D- C5
          D4
                   0082
906F- DO 04
                                     BNE NEXT99
                   0083
                   0084
                                     LDA *PN7
9071- A5
          20
9073- C5 D3
                                     CMP *END
                   0085
                                     END OF TEXT : CARRY SET AND EXIT BCS NEXTEND
                   0086
                        NEXT99
9075- BO 2B
                   0087
                                      GET NEXT CHARACTER, SAVE COPY IN CCHAR
                   0088
                                      LDY #0
9077- AO 00
                   0089
                                     LDX #1
9079- A2 01
                   0090
                                      LDA (PNT), Y
                   0091
907B- B1 20
                                      STA CCHAR
907D- 8D
          20
              9A
                   0092
9080- 10 0E
                   0093
                                      BPL NEXT1
                                      BIT 7 SET MEANS END OF LINE
GET LINE NUMBER
                   0094
                   0095
9082- C8
9083- B1 20
                                      INY
                   0096
                                      LDA (PNT), Y
                   0097
                   0098
                                      STA LINENR
9085- 8D 08 01
                   0099
                                      INY
9088- C8
                                      LDA (PNT)_Y
          20
9089- B1
                   0100
908B- 8D 09 01
                                      STA LINENR+1
                   0101
908E- A2 03
                   0102
                                      LDX #3
                                      : ADVANCE PNT TO NEXT CHARACTER IN TEXT
                   0103
                   0104 NEXT1
                                      CLC
9090- 18
                                      TXA
9091-8A
                   0105
9092- 65 20
                                      ADC
                                          *PNT
                   0106
9094- 85 20
9096- A5 21
                   0107
                                      STA *PNT
                                      LDA *PNT+1
                   0108
                                      ADC #0
STA *PNT+1
                   0109
9098- 69 00
909A- 85
                   0110
                                      :FETCH COPY AND MASK BIT 7
                   0111
                                      LDA CCHAR
909C- AD 2C
909F- 29 7F
                   0112
              9A
                   0113
                                      AND #%01111111
90A1- 60
                   0114
                                      RTS
                                      :END OF TEXT : RETURN TO 'MOSER'
JSR SENDBUFS
                   0115
0116 NEXTEND
90A2- 20 85 91
                   0117 :INIT2 -
0118 INIT2
                   0117
                                   INITIALISE ALL VARIABLES AND PRINTER
90A5- AD 00 01
                                      LDA BEGIN
                                      LDY BEGIN+1
90A8- AC 01 01
                   0119
                                      PNT TO START OF TEXT
                   0120
90AB- 85 20
                                      STA *PNT
                   0121
                   0122
0123
                                      STY *PNT+1
90AD- 84 21
                                      :AND LINENR TO FIRST LINE
90AF- A0 00
                   0124
                                      LDY #0
                   0125
                                          (PNT).
90B1- B1 20
                                      LDA
90B3- 8D 08
                                      STA LINENR
                   0126
              01
                   0127
0128
                                      JSR INCPNT
90B6- 20 8F
              92
           20
                                      LDA (PNT).
90B9- B1
                   0129
0130
0131
90BB- 8D 09
              01
                                      STA LINENR+1
                                      FIRST CHARACTER IS AFTER LINE NUMBER JSR INCPNT
90BE- 20 8F 92
                   0132
0133
                                      :PARAGRAPH TABULATION = 5
                                      LDA #5
STA PTAB
90C1- A9 05
90C3- 8D 21 9A
                   0134
                   0135
                                      :TERMINAL WIDTH = 64
                                      LDA #64
STA TWIDTH
90C6- A9 40
90C8- 8D 22 9A
                   0136
                   0137
                   0138
0139
                                      :DON'T USE SECOND BUFFER, UNDERLINE, PAGES
90CB- A9 00
                                      LDA #0
                                      STA USE2
90CD- 8D 10 9A
                   0140
          12
              90
90D0- 8D
                   0141
                                      STA UNDERL
90D3- 8D 1B
              9A
                                      STA PAGED
                   0142
                    0143
                                      :DON'T FILL OUT, START AT TOP OF PAGE O
                                      STA FILL
90D6- 8D 2A
              9A
                   0144
90D9- 8D 19
90DC- 8D 1A
                                      STA VCNT
STA VCNT+1
              9A
                   0145
              9A
                   0146
90DF- 8D 1C
              9A
                    0147
                                      STA PAGE
                                      NORMAL CHARACTERS, NO LINEFEED AFTER PASS 1, COMPRESSED MODE
                    0148
90E2- 8D 23 9A
90E5- 8D 27 9A
90E8- 20 11 91
                                      STA OFFSET
                    0149
                    0150
                                      STA CTRL
                                      JSR HMODE
```

```
0152
                                         :DON'T CONTINUE AFTER ERRORS, 8 LINES/INCH
90EB- A9 01
90ED- 8D 12 01
90F0- 20 3B 91
                    0153
                                        LDA #1
                    0154
                                        STA CONTFL
                    0155
                                        JSR VMODE
                    0156
                                         :LINEFEED AFTER PASS 2 AND 3
                                        LDA #$A
STA CTRL+1
STA CTRL+2
90F3- A9 0A
90F5- BD 28 9A
90F8- BD 29 9A
                    0157
                    0158
                    0159
                    0160
                                        : PAGES OF 11 INCH
90FB- A9
90FD- 8D
           02
25 9A
10
                                        LDA #$2
STA PSIZE+1
                    0161
                    0162
                                        LDA #$10
STA PSIZE
9100- A9
                    0163
9102- 8D
           24
              9A
                    0164
                    0165
                                        STOP AFTER EACH PAGE
                                        LDA #255
STA BSIZE
9105- A9 FF
9107- 8D 26 9A
                    0166
                    0167
                    0168
                                         :CLEAR BUFFERS
910A- 20 5D 91
                                        JSR CLEARBUFS
                    0169
                    0170
                                         :SEND CR AND LF
910D- 20 85 91
9110- 60
                                        JSR SENDBUFS
                    0171
                    0172
                                        RTS
                                     SET CHARACTER AND LINE WIDTH
STA TEMP
STA HM
                    0173 ;HMODE -
9111- 8D 2E 9A
9114- 8D 16 9A
                    0174 HMODE
                    0175
                    0176
                                        : MULTIPLY ACCU BY 5
9117- OA
                    0177
                                        ASL A
9118- 0A
                    0178
                                        ASL A
9119- 18
                    0179
                                        CLC
911A- 6D 2E 9A
                    0180
                                        ADC TEMP
                    0181
                                         :SEND FOUR CODES FROM TABLE TO PRINTER
911D- AA
                    0182
                                         TAX
911E- AO 04
9120- BD 33
                    0183
                                        LDY #4
           33 9A
                    0184 HM1
                                        LDA HOR, X
                                        : DON'T SEND ZEROES
                    0185
9123- FO 03
9125- 20 OC
9128- E8
                    0186
                                        BEQ HM2
              40
                    0187
                                        JSR PRINTER
                    0188 HM2
                                         INX
9129- 88
                    0189
                                        DEY
912A- DO F4
                    0190
                                        BNE HM1
                    0191
                                        :5TH IN TABLE IS LINE WITDH
912C- BC 33 9A
                                        LDY HOR, X
                    0192
912F- 8C 14 9A
                    0193
                                        STY HSIZE
                    0194
                                         :CLEAR BORDERS
                    0195
                                        STY RBORD
9132- 8C 20 9A
9135- A9 00
9137- 8D 1F
                    0196
                                        LDA #0
              98
                    0197
                                        STA LBORD
913A- 60
                    0198
                                        RTS
                    0199 : VMODE - SET LINES/INCH
                                        THE FORM FEED ROUTINE EXPECTS VMODE 1 TO BE 8 LPI AND VMODE 0 NOT
                    0200
0201
913B- 8D 2E 9A
                                        STA TEMP
                    0202 VMODE
913E- 8D 17 9A
                    0203
                    0204
                                        : MULTIPLY ACCU BY 5
9141- OA
                    0205
                                        ASL A
9142- 0A
9143- 18
                    0206
                                        ASL A
                    0207
                                        CLC
9144- 6D 2E 9A
                    0208
                                        ADC TEMP
                    0209
0210
                                        SEND FOUR CODES (BUT NO ZEROES) TO PRINTER TAX
9147- AA
9148- AO 04
                    0211
                                        LDY #4
914A- BD 5B 9A
                                        LDA VER X
BEQ VM2
                    0212 VM1
914D- FO 03
914F- 20 OC 40
9152- E8
                    0213
                    0214
0215 VM2
                                        JSR PRINTER
                                         INX
9153- 88
                    0216
                                        DEY
9154- DO F4
                    0217
                                        BNE VM1
                    0218
                                        :5TH IN TABLE IS LINE HEIGHT (TIMES 1/48 INCH)
9156- BD 5B 9A
9159- BD 15 9A
915C- 60
                    0220
                                        STA VSIZE
                    0221
                                        RTS
                    0222
                          :CLEARBUFS - CLEAR ALL BUFFERS AND 'USED' FLAGS
915D- A2 00
                    0223 CLEARBUFS
                                        LDX #0
915F- A9 20
                    0224
                                        LDA #'
                                        STA LCHAR
STA BUF1, X
9161- 8D
           2B 9A
                    0225
9164- 9D 84 98
                    0226 CLE1
9167- 9D
           08
              99
                    0227
                                        STA BUF2, X
916A-
       9D
          8C
              99
                    0228
                                        STA BUF3. X
```

```
916D- E8
916E- E0 84
9170- D0 F2
                     0229
                                           INX
                                           CPX #BUFLEN
BNE CLE1
                     0230
                     0231
0232
                                           : CLEAR THE FLAGS
9172- AE 10 9A
9175- 8E 11 9A
9178- AE 12 9A
917B- 8E 13 9A
                     0233
                                           LDX USE2
                                           STX USED2
LDX UNDERL
STX UNDERLD
                     0234
                     0235
                     0236
                     0237
                                           START AT LEFT BORDER
917E- AE 1F 9A
9181- 8E 18 9A
                     0238
                                           LDX LBORD
                     0239
                                           STX HCNT
9184- 60
                     0240
                                           RTS
                     0241 ;SENDBUFS -SEND THE BUFFERS TO SCREEN AND/OR PRINTER
                                           LDA FILL
BEQ SEO
9185- AD 2A 9A
9188- FO 06
                     0242 SENDBUFS
                      0243
                                           :FILL () O MEANS FILL OUT LINES
                     0244
                     0245
0246
                                           FIRST ALL TO THE LEFT
                                           JSR SWEEP : THEN FILL
918A- 20 26 98
                      0247
918D- 20 4D 97
                     0248
                                           JSR FILLOUT
                     0249
                                           :ANYTHING IN BUF1 ?
                                           : IF NOT, DON'T DO PASS 1
                     0250
9190- AE 18 9A
9193- AO 0O
9195- EC 1F 9A
                     0251 SE0
                     0252
                                           LDY #$0
                     0253
                                           CPX LBORD
                     0254
                                           BEQ SE10
9198- FO OC
                     0255
                                           : PASS 1 : PRINT BUF1
919A- B9 84 98
919D- 20 3C 90
                     0256 SE1
0257
                                           LDA BUF1, Y
                                           JSR OUT
                     0258
91A0- C8
                                           INY
91A1- CC
                                           CPY HSIZE
           14 9A
91A4- DO F4
                                           BNE SE1
                     0260
                     0261
                                           : SEND CR AND IF WANTED LINE FEED
91A6- A9 OD
91A8- 20 3C
                     0262 SE10
                                           LDA #$D
91A8- 20 3C 90
91AB- AD 27 9A
                     0263
                                           JSR OUT
                     0264
                                           LDA CTRU
                                           BEQ SE11
JSR OUT
91AE- FO 03
                     0265
91B0- 20
            3C
               90
                     0266
                                           :SECOND BUFFER USED ?
                     0267
                     0268
                                           :IF NOT DON'T DO PASS 2
91B3- AD 11 9A
                     0269 SE11
                                           LDA USED2
91B6- FO OE
                     0270
                                           BEQ SE3
91B8- AO OO
                     0271
                                           LDY #0
                     0272
                                           :PASS 2 : EXTRA DARK AND SPECIAL USE (e" ETC.)
91BA- B9 08 99
91BD- 20 3C 90
                     0273 SE2
                                           LDA BUF2, Y
                     0274
               90
                                           JSR OUT
91C0- C8
                     0275
                                           INY
91C1- CC
                                           CPY HSIZE
BNE SE2
           14 9A
                     0276
                     0277
0278
91C4- DO F4
                                           :SEND CR AND IF WANTED, LF
91C6- A9 OD
91C8- 20 3C 90
91C8- AD 28 9A
91CE- FO 03
                     0279
                           SE3
                                           LDA #$D
                     0280
                                           JSR OUT
                     0281
                                          LDA CTRL+1
BEQ SE30
                     0282
91D0- 20 3C
               90
                                           JSR OUT
                     0283
                     0284
                                           :BUF3 USED ? IF NOT DON'T DO PASS 3
91D3- AD 13 9A
91D6- FO 1B
91D8- AO OO
                     0285 SE30
                                           LDA UNDERLD
                     0286
                                          BEQ SE5
LDY #0
                     0287
                                           : PASS 3 : UNDERLINE
                     0288
                                           LDA BUF3.Y
JSR OUT
                     0289 SE4
91DA- B9 8C
91DD- 20 3C 90
                     0290
91E0- C8
91E1- CC
                     0291
0292
                                           INY
           14 9A
                                           CPY HSIZE
                     0293
0294
91E4- DO F4
                                           BNE SE4
                                           :SEND CR AND IF WANTED, LF
91E6- A9 OD
91E8- 20 3C
91EB- AD 29
91EE- FO O3
                     0295
                                           LDA #$D
                     0296
0297
               90
                                           JSR OUT
               9A
                                           LDA CTRL+2
                     0298
                                           BEQ SE5
91F0-
        20
            3C
               90
                     0299
                                           JSR OUT
                     0300
                                           :BREAKTEST AFTER A LINE HAS BEEN PRINTED
91F3- 2C 80 1A
91F6- 30 06
                     0301 SE5
                                           BIT BREAK
                     0302
                                          BMI GOCL
                     0303
                                           :BREAK : CLEAR BUFFERS AND GOTO 'MOSER'
91F8- 20 5D 91
91FB- 4C 03 20
                                          JSR CLEARBUFS
                     0304
                     0305
                                          JMP WARMST
```

```
0306
0307 GDCL
                                         :NO BREAK : CLEAR BUFFERS JMP CLEARBUFS
91FE- 4C 5D 91
                     0308
                           :MAIN - MAIN PROGRAM
9201- 20 A5 90
                     0309 MAIN
                                         JSR INIT2
                           :LOOP - MAIN LOOP : GET CHARACTER, SEND CHARACTER TO BUFFER
                     0310
                                         LDA LCHAR
:END OF 'MOSER' LINE ? THEN EXTRA SPACE !
9204- AD 2B 9A
                     0311 LOOP
                     0312
9207- 10 07
9209- A9 20
9208- 8D 2C
                     0313
                                         BPL NOXTRASP
                     0314
                                         LDA #'
                                         STA CCHAR
BNE XTRASP
LELSE JUST GET NEXT CHARACTER
               9A
                     0315
920E- DO 03
                     0316
                     0317
9210- 20 6B 90
9213- C9 5B
                     0318 NOXTRASP
                                         JSR NEXT
                     0319 XTRASP
                                         CMP # " [
                                         : DOES A COMMAND BEGIN HERE ?
                     0320
                    0321
0322
0323
9215- D0 03
9217- 4C 17 93
                                         BNE NOCOM
JMP COMM
                                         :NO COMMAND, SO JUST PUT TO BUFFER
921A- 18
                     0324 NOCOM
                                         CLC
                                         :OFFSET IS ADDED FOR GRAPHICS
                     0325
                    0326
921B- 6D 23 9A
                                         ADC OFFSET
921E- AA
                                         TAX
                     0328
                                         :WAS LAST CHARACTER A SPACE ?
921F- AD 2B 9A
9222- 29 7F
9224- C9 20
9226- 8D 2B 9A
9229- DO 05
                     0329
                                         LDA LCHAR
                                         AND #%01111111
CMP #'
                     0330
                     0331
                                         STA LCHAR
                     0332
                     0333
                                         BNE NOSP
922B- 8A
                     0334
                                         TXA
                                         :AND IS THIS CHARACTER A SPACE ?
                     0335
922C- C9 20
                     0336
                                         : IF BOTH WERE SPACES, FORGET THIS SPACE
                     0337
922E- FO D4
                                         BEQ LOOP
                     0338
9230- BA
                     0339 NOSP
                                         TXA
9231- 20 37 92
                    0340
                                         JSR PUT
9234- 4C 04 92
                    0341
                                         JMP LOOP
                     0342
                           :PUT - PUT A CHARACTER TO BUFFER
9237- AE 18 9A
923A- 9D 84 98
                    0343 PUT
                                         LDX HCNT
                    0344
                                         STA BUF1.
                                         :IF
                                              WANTED, TO SECOND BUFFER
923D- AC 10 9A
                                         LDY USE2
                    0346
9240- FO 03
9242- 9D 08
9245- 48
                     0347
                                         BEQ NOT2
                    0348
                                         STA BUF2, X
                    0349 NOT2
0350
                                         PHA
                                         : REMEMBER THIS CHARACTER
9246- AD 2C 9A
9249- 8D 2B 9A
924C- AD 12 9A
924F- FO 03
                    0351
                                         LDA CCHAR
                    0352
                                         STA LCHAR
                    0353
                                         LDA UNDERL
                    0354
                                         BEQ NOUNDE
                    0355
                                         : IF
                                              WANTED, UNDERLINE
9251- 9D 8C 99
9254- 68
                    0356
                                         STA BUF3. X
                    0357 NOUNDE
                                         PLA
9255- EE
           18 9A
                   0358
                                         INC HCNT
9258- AC
           18 9A
                    0359
                                         LDY HONT
925B- CC
           20 9A
                    0360
                                         CPY RBORD
                    0361
0362
                                         : RIGHT HAND BORDER REACHED ?
                                        BNE ENDPUT
:IF SO, PRINT LINE
:DON'T CUT WORDS IN TWO
925E- DO 06
                    0363
                    0364
9260- 20 70 92
                    0365
                                         JSR CUTOFF
                    0366
                                         :PRINT BUFFERS
9263- 20 85 91
9266- 60
                    0367
                                         JSR SENDBUFS
                    0368 ENDPUT
                                         RTS
                    0369 : DECPNT
0370 DECPNT
                                       PNT := PNT-1 (TWO BYTE DECREMENT)
9267- A5 20
9269- DO 02
                                        LDA *PNT
                    0371
                                        BNE DEC1
926B- C6 21
                    0372
0373 DEC1
                                        DEC *PNT+1
DEC *PNT
926D- C6 20
926F- 60
                    0374
                                        RTS
                    0375
                           :CUTOFF -
                                       MAKE SURE WORDS AREN'T SPLIT
9270- A0 00
                    0376 CUTOFF
9272- B1 20
9274- 29 7F
                    0377
                                        LDA (PNT), Y
                                        AND #$7F
                    0378
9276- C9 20
                    0379
                    0380
                                        : IF NEXT CHARACTER IS SPACE : NO PROBLEM
```

```
:ELSE GOTO NOSPACE
BNE NOSPACE
                   0381
9278- DO 30
                   0382
                   0383
0384
927A- 60
                                      RTS
                         :LAST - OPPOSITE OF NEXT : PNT MOVES BACK TO LAST CHARACTER
927B- 20 67 92
927E- 20 67 92
                   0385 LAST
                                      JSR DECPNT
                   0386
                                      JSR DECPNT
       20 67 92
9281-
                   0387
                                      JSR DECPNT
9284- AO OO
9286- B1 20
9288- C9 9F
                   0388
0389
                                      LDY #0
                                      LDA (PNT), Y
                   0390
                                      CMP #$9F
                   0391
                                      BYTES > $9F ARE MOSERS END OF LINE BYTES
928A- BO OE
                   0392
                                      BCS LA2
                   0393
0394
                                      :NO END OF LINE. MOVE ONLY ONE BYTE BACK
928C- 20 8F 92
                                      JSR INCPNT
                        :INCPNT -
                                    PNT := PNT+1 (TWO-BYTE INCREMENT)
                   0395
928F- E6 20
                   0396
                                      INC *PNT
9291- DO 02
                   0397
0398
                                      BNE
                                          LA1
9293- E6 21
                                      INC
                                          *PNT+1
9295- B1 20
                   0399 LA1
                                          (PNT) Y
                                      LDA
                   0400
                                      .LI WORDPR.MO2
F02 1C88 4292-5F1A
                                      : ANOTHER END OF LINE CHECK
                   0400
9297- C9 9F
                                      CMP #$9F
                   0401
9299- 60
                   0402
                                      RTS
                   0403
                                      :END OF LINE FOUND: SAVE LINE NUMBER
929A- C8
                   0404 LA2
                                      INY
929B- 48
929C- B1 20
                   0405
                                      PHA
                                      LDA (PNT), Y
                   0406
929E- 8D 08 01
                   0407
                                      STA LINENR
92A1- C8
                   0408
                                      INY
92A2- B1
                   0409
                                      LDA
                                           (PNT) Y
92A4- 8D 09 01
                   0410
                                      STA LINENR+1
92A7- 68
                   0411
                                     PLA
92A8- 38
                   0412
                                      SEC
92A9- 60
                   0413
                                      RTS
                   0414
                                      :NO SPACE WAS FOUND: THIS WORD GOES TO THE NEXT LINE
92AA- 20 7B 92
                   0415 NOSPACE
                                      JSR LAST
                   0416
                                      : MOVE BACK UNTIL A SPACE OR END OF LINE IS FOUND
92AD- BO 06
                   0417
                                      BCS NO1
92AF- 29 7F
92B1- C9 20
                   0418
                                     AND #$7F
                   0419
                                      CMP #'
9283- DO F5
                   0420
                                      BNE NOSPACE
92B5- 20 6B 90
                   0421 NO1
                                     JSR NEXT
:DO THE SAME IN BUF1
                   0422
9288- AE
          20 9A
                   0423
                                     LDX RBORD
92BB- CA
                   0424
                                     DEX
92BC- BD 84 98
92BF- C9 20
                   0425 NO2
                                     LDA BUF1, X
                   0426
                                     CMP
                                          #"
92C1- FO 03
                   0427
                                     BEQ NO3
92C3- CA
                   0428
                                     DEX
92C4- DO F6
                   0429
                                         N02
                   0430
                                     :MAKE THE END OF THE LINE ALL SPACES LDA #'
92C6- A9 20
92C8- 9D 84 98
                   0431 NO3
                   0432
0433
                                     STA BUF1, X
STA BUF2, X
92CB- 9D 08 99
92CE- 9D 8C 99
                   0434
                                     STA BUF3. X
92D1- E8
92D2- EC
                   0435
                                     INX
          20 9A
                   0436
                                     CPX
                                          RBORD
92D5- DO EF
92D7- 60
                   0437
                                     BNE
                                          NO3
                   0438
                                     RTS
                  0439 DECIM
                         DECIM
                                   READ IN A DECIMAL NUMBER OR ASCII VALUE
92D8- A9 00
92DA- 8D 2D 9A
                   0441
                                     STA NUMB
92DD- 20 6B 90
                   0442 DECIM1
                                     JSR NEXT
                                     '' FOUND MEANS ASCII CODE FOLLOWS
                   0443
92E0- C9 27
                   0444
92E2- FO OC
                   0445
                                     BEQ ASCII
                   0446
                                     :TEST WHETHER IT'S A NUMBER
92E4- 20 B8 96
                  0447
                                     JSR NUMTEST
92E7- 10 OE
                   OAAA
                                     BPL DECIM3
                   0449
                                     :NOT A NUMBER. MOVE BACK AND EXIT
92E9- 20 7B 92
                   0450
                                     JSR LAST
92EC- AD
92EF- 60
          2D 9A
                   0451
                                     LDA NUMB
                  0452
                                     RTS
                  0453
                                     :ASCII CODE, READ IT AND EXIT
```

92F0- 20 6B 90	0454 ASCII	JSR NEXT	
92F3- 8D 2D 9A 92F6- 60	0455 0456	STA NUMB RTS	
	0457		ER: NUMB=NUMB*10+(THIS NUMBER)
92F7- 38 92F8- E9 30	0458 DECIM3 0459	SEC	
92FA- 48	0459	SBC #\$30 PHA	
00FD 00 00 00	0461	: NUMB=10*NUM	B MEANS NUMB=2*(NUMB+4*NUMB)
92FB- AD 2D 9A	0462 0463	LDA NUMB	· ·
92FE- 0E 2D 9A	0464	:MULTIPLY BY	FUUK
9301- OE 2D 9A	0465	ASL NUMB	
9304- 18	0466 0467	CLC :ADD ONE TIM	r
9305- 6D 2D 9A	0468	ADC NUMB	E
9308- OA	0469	:MULTIPLY BY	TWO
9309- 8D 2D 9A	0470 0471	ASL A STA NUMB	
9300- 68	0472	PLA	
930D- 18	0473 0474	:ADD (THIS N	UMBER)
930E- 6D 2D 9A	0475	ADC NUMB	
9311- 8D 2D 9A	0476	STA NUMB	
9314- 4C DD 92	0477 0478 :COMM -	JMP DECIM1 MAIN LABEL OF C	OMMOND MODE
	0479	:WHAT FOLLOW:	S IS A SKIP LIST OF COMMONDS
9317- 20 6B 90	0480 0481 COMM	:IT'S RATHER	LONG AND SIMPLE- PLEASE DON'T GET BORED
931A- C9 4C	0482	CMP #71	
931C- DO 03	0483	BNE NOL	Pin bot top garge commune der adition have belle in
931E- 4C E6 93 9321- C9 52	0484 0485 NOL	JMP LCOM	 Bi! het ter oerse quan van deze editie bleek dat in = het Printer Facilities Program van het artikel Word =
9323- DO 03	0486	BNE NOR	Processino with Carl Moser's Text Editor van auteur =
9325- 4C OA 94 9328- C9 44	0487 0488 NOR	JIMP KLUM	Hans Buurman toch nog een kleine verbetering nodig = te zijn.
932A- DO 03	0489	CITIE # D	Recel 116 had moeten worden gevoldd door 4C 03 20 =
932C- 4C 27 94	0490	JMP DCOM	= JMP WARMST. =
932F- C9 48 9331- D0 03	0491 NOD 0492		= Deze kleinigheid kan echter snel verholoen worden = = door de volgende wizziging: = =
9333- 4C 2D 94	0493	JMP HCOM	90A2 4C 83 9A JMP LABEL =
9336- C9 56 9338- D0 03	0494 NOH	CMP #'V	9A83 20 85 91 LABEL JSR SENDBUFS = 9A86 4C 03 20 JMP WARMST =
933A- 4C 38 94	0495 0496	BNE NOV	9986 4C 03 20
933D- C9 55	0497 NOV	CMD #711	LITT CTOOL OF SELECT COMMITTEENERS AND ACCUMENTS
933F- DO 03 9341- 4C 43 94	0498 0499	BNE NOU 5	WIJ STAAN OP DE H.C.CCOMPUTERDAGEN 16 EN 17 NOV 1984 = JAARBEURS UTRECHT =
9344- C9 3A	0500 NOU	CMD #1: =	ONTMOET DAAR ONS 6502-TEAM =
9346- FO CF	0501	BEQ COMM	
9348- C9 32 934A- DO 03	0502 0503	CMP #'2 BNE NOT2C	
934C- 4C 68 94	0504	JMP C2COM	
934F- C9 31 9351- D0 03	0505 NOT2C 0506	CMP #'1 BNE NOT1	
9353- 4C 71 94	0507	JMP C1COM	
9356- C9 57 9358- DO 03	0508 NOT1 0509	CMP #'W	
935A- 4C 79 94	0510	BNE NOW	
935D- C9 4A	0511 NOW	CMP #'J	
935F- DO 03 9361- 4C 82 94	0512 0513	BNE NOJ JMP JCOM	
9364- C9 45	0514 NOJ	CWD #, E	
9366- DO 03 9368- 4C A7 94	0515	BNE NOE	
936B- C9 54	0516 0517 NDE	JWD ECOM	
936D- DO 03	0518	BNE NOT	
936F- 4C BO 94 9372- C9 2E	0519 0520 NOT	JMP TCOM CMP #'.	
9374- DO 03	0521	BNE NOPER	
9376- 4C B4 94	0522	JMP PERCOM	N. Carlot
9379- C9 4F 937B- D0 03	0523 NOPER 0524	CMP #'O BNE NOO	21, 6
937D- 4C E6 94	0525	JMP OCOM	ما كر
9380- C9 53 9382- DO 03	0526 NOO	CMP #'S	
9384- 4C F8 94	0527 0528	BNE NOS JMP SCOM	
9387- 69 50	0529 NOS	CWD #, b	
9389- DO 03	0530	BNE NOP	

```
938B- 4C OF
938E- C9 2B
                                       CWb #,+
              95
                   0531
                                                         CMP
                   0532 NOP
9390- DO 03
                                                                  ASM 65C 65CXXX-CROSS-ASSEMBLER V1.0
                   0533
0534
                                           NOPLUS
                                      BNE
                                                         =
                                                                          FOR SENIOR MONITOR
                                       JMP
                                           PLUSCOM
9392- 4C
          24 95
                                                                  ( = JUNIOR-comp. with PROTON D.O.S. )
                                                         =
                   0535 NOPLUS
                                       CMP #'B
9395- C9 42
9397- DO 03
9399- 4C 2D 95
                                                         =
                   0536
                                       BNE
                                           NOB
                                                         = The ASM 65C 65CXXX-CROSS-ASSEMBLER handles all new
                   0537
                                       JMP
                                           BCOM
                                                         = instructions of 65C02-processors and is fully compa-
                   0538 NOB
                                       CMP
                                           #' A
939C- C9 41
                                                           table with 6502. Author: R. Banen. Schiedam. The
939E- DO 03
93AO- 4C 63 95
                                       BNE
                                           NOA
                   0539
                                                           Netherlands. Memory space needed: $3000 - $386A.
                   0540
                                       JMP ACOM
                                                        -
                                                            Complete source listing available. English version:
                   0541 NDA
0542
                                           #' I
                                       CMP
                                                        =
93A3- C9 49
                                           NOI
                                                        = F1. 52,50 incl. postage, packing, admin. etc.
                                       BNE
93A5- DO 03
                                                           Foreign countries (CEPT countries excl.) Fl. 6.75
                                           ICOM
#'#
                                                         =
93A7- 4C CC 96
                   0543
                                       JMP
                                                        =
                                                           extra transfers.
93AA- C9 23
                   0544 NOI
                                       CMP
                                                        = To be paid to Mr. W.L. van Pelt. postal account nr. = 841433 at Krimpen a.d. IJssel. or to bank-account nr. =
                                           NORC
                   0545
                                       BNE
93AC- DO 03
                   0546
                                       JMP
                                           RCCOM
93AE- 4C
          8E 96
                                                        = 44.11.06.471 of Mr. W.L. van Pelt AMRO-Bank at
                                       CMP
                                           # 7 F
                   0547 NORC
93B1- C9
          46
                                                         = Krimpen a.d. IJssel. Eurocheoue allowed.
                                       BNE NOF
93B3- DO 03
                   0548
                                                         93B5- 4C 42
93B8- C9 4B
                                       JMP
                                           FCOM
          42 96
                   0549
                                                         CMP #'K
                   0550 NOF
                                                         = LAAT UW ZELF ONTWIKKELDE PROGRAMMA'S VOOR UW C-64.
                                       BNE
                                           NOK
                   0551
93BA- DO 03
                                                           APPLE BBC. OSI PET ETC. ETC. NIET LIGGEN. MAAR
STUUR HET OP NAAR DE REDAKTIE. U HELPT ER NIET AL-
LEEN ANDEREN MEE. U HELPT HEN ER OOK MEE IDEEEN
                                       JMP
93BC- 4C C6
93BF- C9 43
                                           KCOM
              96
                   0552
                                       CMP #'C
                   0553 NOK
                                                                                                          =
                                       BNE
                                           NOC
                                                         =
                   0554
93C1- DO 03
                                                             TE ONTWIKKELEN DIE WEER GEPUBLICEERD KUNNEN WOR-
                   0555
93C3- 4C 08
93C6- C9 51
              97
                                       JMP CCOM
           08
                   0556
                                       CMP
                                           #'Q
                                                         = DEN. EN DAT IS UW BELANG !
                         NOC
                                                         NOQ
93C8- DO 03
                   0557
                                       BNE
              98
                   0558
                                       JMP QCOM
93CA- 4C
          1D
                   0559 NDQ
0560
                                       :UNKNOWN COMMAND: BC ERROR !
                                       STA FILENR
93CD- 8D 28 01
                                       LDX #$BC
93D0- A2 BC
                    0561
93D2- 4C
          51 94
                   0562
                                       JMP ERROR
                    0563
                         :COMCOM COMMON RETURN ADRESS FOR ALL COMMANDS
                   0564 COMCOM
                                       JSR NEXT
93D5- 20 6B 90
                    0565
                                       : MEANS OTHER COMMAND FOLLOWS
                                       CMP #':
93DA- C9 3A
93DA- F0 07
                    0566
                    0567
                                       BEQ TOCOM
                    0568
                                       : ] MEANS END OF COMMANDS
93DC- C9 5D
93DE- D0 F5
93E0- 4C 04
                                       CMP #']
BNE COMCOM
                    0569
                    0570
          04 92
                    0571
                                       JMP LOOP
                    0572
                                       JMP COMM
93E3- 4C 17 93
                         TOCOM
                    0573
                         :LCOM - LEFT BORDER COMMAND
                                       JSR DECIM
MAY NOT BE LARGER THAN LINE LENGTH
CMP HSIZE
                    0574 LCOM
93E6-420 D8 92
                    0575
93E9- CD 14 9A
                    0576
93EC- BO 14
93EE- BD 1F
                    0577
                                       BCS ERR30
                    0578
              9A
                                       STA LBORD
                                       :IF TO THE RIGHT OF PRESENT POSITION, CHANGE THE LATTER CMP HCNT
                    0579
93F1- CD 18 9A
                    0580
93F4- 90 03
                    0581
                                       BCC LCOM1
93F6- 8D 18 9A
                    0582
                                       STA HCNT
                                               MUST STILL BE ROOM FOR PARAGRAPH TABS
                    0583
                                       : THE RE
93F9- AD 21
93FC- 8D 2D
93FF- 4C 85
                    0584 LCOM1
                                       LDA PTAB
              9A
                                       STA NUMB
              9A
                    0585
              94
                    0586
                                       JMP JCOM1
                    0587
                                       : ERROR 30 MESSAGE
                    0588 ERR30
                                       LDX #$30
9402- A2 30
9404- BD 28 01
9407- 4C 51 94
                    0589
                                       STA FILENR
                    0590
                                       JMP ERROR
                    0591
                          :RCOM - LEFT BORDER COMMAND
                    0592
                         RCOM
                                       JSR DECIM
940A- 20 D8 92
                                                  INSIDE THE LINE
                    0593
                                        : MUST BE
                                       BEQ ERR30
940D- FO F3
                    0594
940F- CD 14 9A
                    0595
                                       CMP HSIZE
                    0596
                                       BCS ERR30
:IF TO TH
9412- BO EE
                    0597
                                       :IF TO T
                                               THE LEFT OF CURRENT POSITION, START NEW LINE
                    0598
9414- CD 18 9A
9417- FO 05
                    0599
                                       BEQ RCOM1
9419- BO 03
                    0600
                                       BCS RCOM1
941B- 20 85
              91
                                       JSR SENDBUFS
                    0601
                                       THERE MUST BE ROOM FOR PARAGRAPH TABS
                    0602
941E- AD 2D
                    0603 RCOM1
                                       LDA NUMB
9421- 8D 20
              9A
                    0604
                                       STA RBORD
           F9 93
9424- 4C
                    0605
                                       JMP LCOM1
                    0606 : DCOM - START NEW LINE
0607 DCOM JSR SENDBUF
                                       JSR SENDBUFS
9427- 20 85 91
```

```
0608
942A- 4C D5 93
                                         JMP COMCOM
                    0609 : HCOM - CHANGE HORIZONTAL MODE
942D- 20 D8 92
9430- 29 07
9432- 20 11 91
                    0610 HCDM
                                         JSR DECIM
                    0611
                                         AND #%111
                    0612
                                         JSR HMODE
              93
                    0613
           D5
                                         JMP COMCOM
                    0614 : VCOM - CHANGE VERTICAL MODE
9438- 20 D8 92
943B- 29 07
943D- 20 3B 91
                    0615 VCDM
                                         JSR DECIM
                    0616
                                         AND
                                             #%111
                    0617
                                         JSR VMODE
                                         JMP COMCOM
9440- 4C D5 93
                    0618
                    0619 : UCOM - UNDERLINE
9443- 20
9446- 8D
                    0620 UCDM
               92
                                         JSR DECIM
           D8
9446- BD 12
9449- FO 03
              9A
                    0621
                                         STA UNDERL
                    0622
                                         BEQ COMCOM2
944B- 8D 13 9A
                                         STA UNDERLD
JMP COMCOM
                    0623
944E- 4C
                    0624 COMCOM2
               93
           D5
                    0625 :ERROR - ISSUE ERROR MESSAGE
0626 ERROR LDA *PNT
9451- A5 20
9453- 48
                    0627
                                         PHA
9454- A5 21
                                         LDA *PNT+1
                    0628
                    0629
                                         PHA
9456- 48
                                         :MOVE BACK TO START OF LINE FOR LINE NUMBER
JSR LAST
BCC ERROR2
                    0630
0631 ERROR2
9457- 20 7B 92
945A- 90 FB
                    0632
945C- 20 4B 24
                                         JSR ERRORM
                    0633
                    0634
                                         : CONTINUE
945F- 68
                    0635
                                         PLA
                    0636
0637
9460- 85 21
                                         STA *PNT+1
                                         PLA
9462- 68
9463- 85 20
                    0638
                                         STA *PNT
9465- 4C D5
              93
                    0639
                                         JMP COMCOM
                    0640 :C2COM - PRINT EXTRA DARK
9468- 8D 10 9A
946B- 8D 11 9A
946E- 4C D5 93
                    0641 C2COM
                                         STA USE2
                    0642
                                         STA USED2
                    0643
                                         JMP COMCOM
                           ;C1COM - PRINT NORMAL
                    0644
9471- A9 00
9473- 8D 10 9A
9476- 4C D5 93
                    0645 C1COM
                                         LDA #0
                                         STA USE2
JMP COMCOM
                    0646
                    0647
                    0648 : WCOM - TERMINAL WITDH
9479- 20 D8
947C- 8D 22
                                         JSR DECIM
STA TWIDTH
               92
                    0649 WCOM
               9A
                    0650
947F- 4C
           D5
              93
                                         JMP COMCOM
                    0651
                           :JCOM - CHANGE PARAGRAPH TABULATION
                    0652
9482- 20 D8 92
                    0653 JCOM
                                         JSR DECIM
                    0654 ;JCOM1 - CHECK TO SEE IF, WITH PARAGRAPH TAB. THE RESULTING 0655 :LINE IS STILL 16 CHARACTERS WIDE 1BORD+PTAB-RBORD (=-16
                    0656
0657 JCOM1
9485- 18
                                         CLC
9486- 6D 1F 9A
                    0658
                                         ADC LBORD
9489- 38
948A- ED 20 9A
                    0659
                                         SEC
                                         SBC RBORD
                    0660
948D- BO 04
948F- E9 FO
                                         BCS ERR31
SBC #$FO
BCC JACC
                    0661
                    0662
9491- 90
                    0663
                                         :LINE TOO SMALL, ERROR 31
LDA NUMB
                    0664
0665 ERR31
9493- AD 2D 9A
9496- 8D 28 01
9499- A2 31
                    0666
                                         STA FILENR
                                         LDX #$31
JMP ERROR
                    0667
949B- 4C
               94
                    0668
                                         : PARAGRAPH TAB ACCEPTED
                    0669
949E- AD 2D 9A
94A1- 8D 21 9A
94A4- 4C D5 93
                    0670 JACC
                                         LDA NUMB
                    0671
                                         STA PTAB
                                         JMP COMCOM
                    0672
                    0673 :ECOM - ERROR CONTROL COMMAND
0674 ECOM JSR DECIM
94A7- 20 D8 92
                                         JSR DECIM
94AA- 8D
           12
                                         STA CONTFL
JMP COMCOM
               01
                    0675
94AD- 4C
           D5
              93
                    0676
                           :TCOM - TABULATION COMMAND
                    0677
94B0- A9 20
                    0678 TCOM
                                         LDA #1
94B2- DO 02
                                         BNE PER1
                    0679
                                       TABULATE WITH PERIODS (.....)
                    0680 :PERCOM -
                    0681 PERCOM
                                        LDA #'.
94B4- A9 2E
94B6- 8D 2E
94B9- 20 D8
              9A
                                         STA TEMP
                    0682 PER1
               92
                    0683
                                         JSR DECIM
                    0684
                                         :TABULATE OUT OF THE LINE TO GET A 32 ERROR
```

```
94BC- CD 20 9A
94BF- BO 1A
                      0685
                                           CMP RBORD
                                           BCS ERR32
                      0686
                      0687
                                           SEND THE SYMBOL IN TEMP UNTIL IN THE PROPER COLUMN
                                           LDA HONT
94C1- AD 18 9A
                      0688 PER2
94C4- CD 2D 9A
                      0689
                                           CMP NUMB
94C7- BO 09
                      0690
                                           BCS PER3
94C9- AD 2E 9A
94CC- 20 37 92
                      0691
                                           LDA TEMP
JSR PUT
                      0692
94CF- 4C C1
                      0693
                94
                                           JMP PER2
                      0694
                                           :SUPPRESS SPACES AFTER A TAR
94D2- AD 2E
94D5- 8D 2B
                9A
                      0695 PER3
                                           LDA TEMP
STA LCHAR
                9A
                      0696
94D8- 4C D5 93
                      0697
                                           JMP COMCOM
                      0698
                                           :SEND A 32 ERROR MESSAGE
94DB- AD 2D 9A
                      0699 ERR32
                                           LDA NUMB
94DE- 8D 28 01
94E1- A2 32
                      0700
                                           STA FILENR
94E1- A2
                      0701
                                           LDX #$32
94E3- 4C 51
                             JMP ERROR
OCOM - OUTPUT CONTROL
                94
                      0702
                      0703
                                           JSR DECIM
94E6- 20 D8 92
                     0704 DCDM
94E9- 48
94EA- 29 01
                     0705
                                           PHA
                      0706
                                           AND #%1
                     0707
0708
                                           BITO SWITCHES TERMINAL OUTPUT
STA SCREEN
94EC- 8D 1E 9A
94EF- 68
                     0709
                                           PLA
94F0- 29 02
                     0710
                                           AND #%10
                                           :BIT1 SWITCHES THE PRINTER STA PRINT
                     0711
94F2- 8D 1D 9A
                     0712
                     0713 JSR COMCOM
0714 :SCOM - SEND A NUMBER OF SPACES
0715 SCOM JSR DECIM
94F5- 20 D5 93
94F8- 20 D8 92
94FB- F0 OF
                     0716
                                           BEQ SCOM2
                                           :SEND NUMB SPACES
LDA #'
JSR PUT
                     0717
94FD- A9 20
94FF- 20 37 92
9502- CE 2D 9A
                     0718 SCOM1
                     0719
                                           DEC NUMB
BNE SCOM1
                     0720
9505- DO F6
                     0721
                     0722
                                           :SUPPRESS FOLLOWING SPACES
9507- A9 20
9509- 8D 2B 9A
                     0723
0724
0725 SCOM2
                                           LDA #'
STA LCHAR
950C- 4C D5 93
                                           JMP COMCOM
                     0726 :PCOM — START A NEW PARAGRAPH
0727 PCOM JSR SENDBUFS
950F- 20 85 91
                                           JSR SENDBUFS
                     0728
0729
                                           : TABULATE
9512- AD 21 9A
                                           LDA PTAB
9515- 18
                     0730
                                           CLC
9516- 6D 1F 9A
9519- 8D 18 9A
                                           ADC LBORD
STA HCNT
                     0731
                     0732
                     0733
                                           :SUPPRESS SPACES
951C- A9 20
951E- 8D 2B 9A
9521- 4C D5 93
                     0734
                                           LDA #'
                     0735
                                           STA LCHAR
                     0736
0737 :PLUSCOM
0738 PLUSCOM
                            JMP COMCOM
PLUSCOM - SET AN OFFSET
9524- 20 D8 92
9527- 8D 23 9A
952A- 4C D5 93
                                           JSR DECIM
                                           STA OFFSET
JMP COMCOM
                     0739
                     0740
                     0741 :BCOM - SEND TEXT TO SECOND BUFFER ONLY
0742 :USE POSITION IN TEMP, SECOND BUFFER
952D- AE 18 9A
9530- 8E 2E 9A
                     0743 BCOM
                                           LDX HCNT
                     0744
                                           STX TEMP
9533- A2 FF
                     0745
                                           LDX #$FF
9535- 8E 11 9A
                                           STX USED2
:GET CHARACTER
                     0746
                     0747
9538- 20 6B 90
                                           JSR NEXT
:IS IT A TERMINATOR ?
CMP #']
                     0748 BCOM1
                     0749
953B- C9 5D
                     0750
953D- FO 1E
953F- C9 3A
                     0751
                                           BEQ BCOMEND
                     0752
                                           CMP #':
9541- FO 1A
                     0753
0754
                                           BEQ BCOMEND
                                           SEND TO SECOND BUFFER LDX TEMP
                     0755
9543- AE 2E 9A
9546- 9D 08 99
                     0756
                                           STA BUF2. X
9549- E8
                     0757
                                           INX
954A- EC 20 9A
                     0758
                                           CPX RBORD
954D- 8E 2E 9A
                     0759
                                           STX TEMP
                                           STOP IF END OF LINE REACHED
                     0760
9550- DO E6
                                           BNE BCOM1
                     0761
```

```
0762
0763 BCOM2
                                        THEN SKIP THE REST
9552- 20 6B 90
9555- C9 5D
9557- F0 04
9559- C9 3A
                                        JSR NEXT
                    0764
                                        BEQ BCOMEND
                    0765
                                        CMP #':
BNE BCOM2
                    0766
                    0767
                                        :TERMINATOR FOUND, MOVE BACK AND EXIT
                    0768
955D- 20 7B 92
9560- 4C D5 93
                    0769 BCOMEND
                                        JSR LAST
JMP COMCOM
                    0770
                           :ACOM - SEND AN ASCII-CODE
ACOM JSR DECIM
                    0771
9563- 20 D8 92
                    0772 ACOM
9566- 20 37 92
                    0773
                                        JSR PUT
                    0774
                                        :SPACES MAY FOLLOW
9569- A9 01
956B- 8D 2B
                    0775
                                        LDA #$1
              9A
                    0776
                                        STA LCHAR
956E- 4C D5 93
                    0777
                                        JMP COMCOM
                                        AFTER A LINEFEED. CHECK FOR END OF PAGE :ADJUST POSITION COUNTER
                    0778
                          ;NEWLINE -
                    0779
9571- AD 15 9A
                    0780 NEWLINE
                                        LDA VSIZE
9574- 18
                    0781
                                        CLC
9575- 6D
           19 9A
                    0782
                                        ADC
                                             VCNT
9578- 8D 19 9A
                    0783
                                        STA VCNT
                                        LDA VCNT+1
ADC #0
957B- AD
           1A 9A
                    0784
957E- 69
           00
                    0785
                                        ADC
9580- 8D 1A 9A
                    0786
                                        STA VCNT+1
                    0787
                                        :CHECK FOR END OF PAGE
9583- 20 A7 95
9586- 90 1E
                    0788
                                        JSR PCHECK
                         BCC ENDNL
FFCOM - START A NEW PAGE
                    0789
                    0790
                    0791
0792 FFCOM
                                        : RESET COUNTER
9588- A9 00
                                        LDA #0
STA VCNT
958A- 8D 19 9A
                    0793
958D- 8D 1A 9A
9590- AD 1B 9A
                    0794
                                        STA VCNT+1
                    0795
                                        LDA PAGED
9593- FO 11
                    0796
                                        BEQ ENDNL
                    0797
                                        : PAGES USED : ADJUST PAGE NR
                    0798
9595- AD 1C 9A
                                        LDA PAGE
9598- 18
                    0799
                                        CLC
9599- F8
                    0800
                                        SED
959A- 69 01
                    0801
                                        ADC #$1
959C- D8
                    0802
                                        CLD
STA PAGE
959D- 8D 1C 9A
                    0803
                    0804
                                        : INSERT OPEN LINES AND HEADING
95A0- 20 B6 95
95A3- 20 FC 95
                    0805
                                        JSR BETP
                    0806
                                        JSR PAGEHEAD
95A6- 60
                    0807 ENDNL
                                        RTS
                    0808 ; PCHECK - COMPARE VCNT AND PSIZE
95A7- AD 1A 9A
95AA- CD 25 9A
                                       LDA VCNT+1
CMP PSIZE+1
                    0809 PCHECK
               9A
                    0810
95AD- DO 06
                                        BNE PCH1
                    0811
95AF- AD 19 9A
95B2- CD 24 9A
                                        LDA VCNT
                    0812
                    0813
                                        CMP PSIZE
95B5- 60
                    0814 PCH1
                                        RTS
                                    SPACE BETWEEN PAGES
LDA BSIZE
                    0815
                          :BETP -
95B6- AD 26 9A
95B9- C9 FF
                    0816 BETP
                                       CMP #255
BNE BETP1
                    0817
95BB- DO 04
                    0818
                    0819
                                        :BSIZE=255 : JUST WAIT FOR A KEYSTROKE
95BD- 20 AE 12
                    0820
                                        JSR RECHA
95CO- 60
                    0821
                                        RTS
                    0822
                                        :LINES NEEDED: SAVE PRINTER MODE
95C1- AD 17 9A
                    0823 BETP1
                                        LDA VM
95C4- 48
                    0824
                                        PHA
                    0825
                                        :BSIZE>127 : MODE 1 ELSE MODE 0
95C5- AD 26 9A
95C8- 30 04
                    0826
                                        LDA BSIZE
                    0827
                                        BMI MO1
95CA- A9 00
                    0828
                                        LDA #0
95CC- FO 02
95CE- A9 01
                    0829
                                        BEQ BETP2
                   0830 MO1
0831 BETP2
                                       LDA #1
JSR VMODE
95D0- 20 3B 91
                    0832
                                        SEND DESIRED NUMBER OF LINEFEEDS. TEMP+1 IS COUNTER
95D3- AD 26
              9A
                    0833
                                       LDA BSIZE
95D6- 29 7F
                    0834
                                       AND #$7F
95D8- 8D 2F
              9A
                   0835
                                       STA TEMP+1
                                       BEQ BETP4
:SEND TO SELECTED OUTPUTS, BUT DON'T CHECK FOR PAGES
95DB- FO
          1A
                    0836 BETP3
                    0837
95DD- AD 1E 9A
                   0838
```

```
95E0- F0 05
95E2- A9 0A
                   0839
                                       BEQ BETP3B
                    0840
                                        LDA #$A
95E4- 20 80 OC
95E7- AD 1D 9A
                                        JSR OUTCH
                    0841
          1D 9A
                    0842 BETP3B
                                        LDA PRINT
                                        BEQ BETP3A
95EA- FO 05
                    0843
95EC- A9
           OA
                    0844
                                        LDA #$A
95EE- 20
95F1- CE
          OC
                                        JSR PRINTER
              40
                    0845
           2F
              9A
                    0846 BETP3A
                                        DEC
                                            TEMP+1
                                        JMP BETP3
          DB 95
                    0847
95F4- 4C
                                        RESTORE PRINTER MODE, EXIT
                    0848
                    0849 BETP4
                                        PLA
95F7- 68
                    0850
                                        .LI WORDPR.MO3
FO3 1CE6 4292-5F78
                                        JSR VMODE
                    0850
95F8- 20 3B 91
95FB- 60
                    0851
                                        RTS
                         :PAGEHEAD - PRINT PAGE HEADING (WITH LINE NR)
:FIRST: MOVE TO HSIZE/2-1 (THE MIDDLE)
                    0852
                    0853
                    0854 PAGEHEAD
95FC- AD 14 9A
                                        LDA HSIZE
95FF- 4A
                                        LSR A
                    0855
                                        STA TEMP+1
DEC TEMP+1
9600- 8D 2F 9A
                    0856
9603- CE 2F
              9A
                    0857
                                        SEND ENOUGH SPACES
                    0858
9606- A9 20
                    0859 PAG1
                                        LDA #'
9608- 20 3C 90
9608- CE 2F 9A
                                        JSR OUT
DEC TEMP+1
                    0860
                    0861
                                        DEC
                                        BNE PAG1
960E- DO F6
                    0862
                                        GET PAGE NR HIGH NIBBLE
                    0863
                                        LDA PAGE
9610- AD 1C 9A
                    0864
9613- 4A
                    0865
                                        LSR A
                                        LSR A
9614- 4A
                    0866
9615- 4A
                    0867
                                        LSR A
9616- 4A
                    0868
                                        LSR A
                    0869
                                        : IF ZERO, PRINT A SPACE
                                        BNE PAGZA
9617- DO 04
                    0870
                                        LDA #'
9619- A9 20
                    0871
                                        BNE PAG2B
961B- DO 03
                    0872
961D- 18
961E- 69 30
                    0873 PAG2A
                                        CLC
                                        ADC #$30
                    0874
                    0875 PAG2B
9620- 20 3C 90
                                        JSR OUT
                                        PRINT CR AND THREE LINEFEEDS
                    0876
9623- AD 1C 9A
                    0877
                                        LDA PAGE
9626- 29 0F
9628- 09 30
                                        AND #$F
                    0878
0879
                                        DRA #%110000
962A- 20 3C 90
                    0880
                                        JSR OUT
962D- A9 OD
962F- 20 3C
                    0881
                                        LDA #$D
962F- 20 3C 90
9632- A9 03
                    0882
                                        JSR DUT
                                        LDA #3
STA TEMP+1
                    0883
           2F
               9A
9634- 8D
                    0884
                    0885 PAG3
9637- A9 0A
                                        LDA #$A
9639- 20 38
9630- CE 2F
963F- DO F6
               90
                                        JSR DUTO
                    0885
                                            TEMP+1
                                        DEC
               9A
                    0887
                                            PAG3
                    0888
                                        BNE
                                        :NOTE: TEMP+1 IS OO AFTER A FORM FEED
                    0889
                                        RTS
9641- 60
                    0890
                    0891 :FCOM - EJECT TO TOP OF NEXT PAGE. SEE .EJ PSE
0892 : IF NOT USED BEFORE.JUST START NEW PAGE
                                                                     SEE .EJ PSEUDO OP
9642- AD 1B 9A
9645- FO 3C
                    0893 FCOM
                                        LDA PAGED
                    0894
                                        BEQ PAGON
                    0895
                                        :TEMP+1 (>0 , WILL BE O AFTER FORM FEED
9647- 8D 2F 9A
964A- 20 85 91
                                        STA TEMP+1
JSR SENDBUFS
                    0896
                    0897
                                        SAVE PRINTER MODE
                    0898
964D- AD 17 9A
9650- 48
                    0899
                                        LDA VM
                    0900
                                        PHA
                                        :MODE 1 UNTIL A MULTIPLE OF 8/48 INCH REACHED LDA #1
                    0901
                    0902
9651- A9 01
                                        JSR VMODE
:IS IT REACHED ?
9653- 20 3B 91
                    0903
                    0904
9656- AD 19 9A
                    0905 FCOM1
                                        LDA VCNT
9659- 29 07
965B- FO OD
                                        AND #%111
                    0906
                    0907
                                        BEQ FCOM2
                    0908
                                        :TEST IF FF ALREADY GIVEN
965D- AD 2F
9660- FO 1A
                                        LDA TEMP+1
               9A
                    0909
                    0910
                                        BEQ ENDFCOM
                    0911
                                        :NO. SEND LF AND CONTINUE
```

```
9662- A9 OA
9664- 20 38 90
9667- 4C 56 96
                                     LDA #$A
JSR DUTO
                   0912
                   0913
                   0914
                                      JMP FCOM1
                   0915
                                      : NOW TRY MODE O
                   0916 FCOM2
966A- A9 00
                                      LDA #0
                                      JSR VMODE
966C- 20 3B 91
                   0917
                                      : TEST IF FF ALREADY GIVEN
                   0918
                                      LDA TEMP+1
966F- AD 2F
                   0919 FCOM2B
9672- FO 08
                   0920
                                      BEQ ENDFCOM
                   0921
                                      :NO. SEND LINEFEEDS
9674- A9 OA
                   0922
                                      LDA #$A
9676- 20 38
9679- 4C 6F
              90
                   0923
                                      JSR DUTO
                   0924
                                      JMP FCOM2B
                   0925
                                      :FF GIVEN, RESTORE PRINTER MODE AND EXIT
                   0926 ENDFCOM
                                      PLA
967C- 68
967D- 20 3B 91
9680- 4C D5 93
                   0927
                                      JSR VMODE
             93
                   0928
                                      JMP COMCOM
                   0929 : PAGON - BEGIN PAGED MODE, START NEW PAGE
                   0930 PAGON
0931
                                      LDA #$FF
9683- A9 FF
9685- 8D 1B 9A
                                      STA PAGED
9688- 20 88 95
                   0932
                                      JSR FFCOM
                   0933
968B- 4C D5 93
                                      JMP COMCOM
                   0934
                         ; RCCOM - READ A DECIMAL PAGE NUMBER
                                      LDA #$0
968E- A9 00
9690- 8D 1C
                   0935 RCCOM
              9A
                   0936
                                      STA PAGE
9693- 20 6B 90
                   0937 RC1
                                      JSR NEXT
                   0938
                                      : TEST FOR NUMBER
9696- 20 B8 96
9699- 30 17
                   0939
                                      JSR NUMTEST
                                      BMI RC2
:IT IS.
ASL PAGE
                   0940
                   0941
                                               SHIFT IT IN
969B- 0E 1C
                   0942
              98
                                      ASL PAGE
                   0943
969E- 0E 1C
              9A
96A1- 0E
              9A
                   0944
                                      ASL PAGE
96A4- 0E
          10
              9A
                   0945
                                      ASL PAGE
96A7- 29 OF
                   0946
                                      AND #$F
96A9- 0D 1C
96AC- 8D 1C
              9A
                   0947
                                      DRA PAGE
              9A
                   0948
                                      STA PAGE
96AF- 4C
          93
              96
                   0949
                                      JMP
                                          RC1
                   0950
                                      :IT ISN'T, EXIT
                   0951 RC2
96B2- 20 7B 92
96B5- 4C D5 93
                                      JSR LAST
                   0952
                                      JMP COMCOM
                   0953
                         :NUMTEST -
                                      SET
                                          N=1 IF NO NUMBER, ELSE N=0
96B8- C9 30
                   0954 NUMTEST
                                      CMP #$30
96BA- 30 07
                   0955
                                      BMI NUMT1
96BC- C9 3A
                   0956
                                      CMP #$3A
                   0957
                                      BPL NUMT1
96BE- 10 03
96CO- AO OO
                   0958
                                      LDY #0
                   0959
96C2- 60
                                      RTS
96C3- AO FF
                   0960 NUMT1
                                      LDY #$FF
96C5- 60
                   0961
                                      RTS
                         :KCOM - WAIT FOR ANY KEY
                   0962
96C6- 20 AE
                   0963 KCDM
                                      JSR RECHA
96C9- 4C D5 93
                   0964
                                      JMP COMCOM
                   0965
                         :ICOM - SET PAGE SIZE
                                      JSR DECIM
BNE ICOM2
96CC- 20 D8 92
96CF- D0 06
                   0966 ICOM
                   0967
                   0968
                                      FIRST OPERAND O. SWITCH PAGED OFF AND EXIT
96D1- 8D 1B 9A
96D4- 4C D5 93
                                      STA PAGED
JMP COMCOM
                   0969
                   0970
                   0971
0972
                                      :FIRST OPERAND IS SIZE IN INCHES. MULTIPLY BY 48
                                      LDX #0
STX PSIZE+1
                        ICOM2
96D7- A2 00
96D9- 8E 25 9A
                   0973
                   0974
                                      :FIRST BY 3
96DC- 8D 24 9A
96DF- 0A
                   0975
                                      STA PSIZE
                   0976
                                      ASL A
96E0- 18
                   0977
                                      CLC
96E1- 6D 24 9A
                   0978
                                      ADC PSIZE
96E4- 8D 24 9A
                                      STA PSIZE
                   0979
                   0980
                                      :THEN 4 TIMES BY 2 (RESULT: BY 16)
96E7- A2 04
96E9- OE 24
                   0981
                                      LDX #$4
              9A
                   0982
                        ICOM3
                                      ASL PSIZE
96EC- 2E
          25
              9A
                   0983
                                      ROL PSIZE+1
96EF- CA
                   0984
                                      DEX
96F0- DO
          F7
                   0985
                                      BNE
                   0986
                                      :TOTAL RESULT: BY 48
                   0987
                                      : NOW CHECK IF SECOND OPERAND FOLLOWS
96F2- 20 6B 90
                   0988
                                      JSR NEXT
```

```
CMP #'
96F5- C9 2C
                    0989
                                         BNE ICOM4
                    0990
96F7- DO 09
                                         : IT DOES,
                                                     JUST READ IT IN
                    0991
96F9- 20 D8 92
96FC- 8D 26 9A
                    0992
                                         JSR DECIM
               9A
                    0993
                                         STA BSIZE
                    0994
                                         JMP COMCOM
                                         EXIT FROM ICOM
                    0995
9702- 20 7B 92
9705- 4C D5 93
                    0996 ICOM4
                                         JSR LAST
                    0997
                                         JMP COMCOM
                           :CCOM - CHANGE LINEFEEDS AFTER EACH PASS
                    0998
9708- 20 D8 92
9708- 29 03
                    0999 CCOM
                                         JSR DECIM
                    1000
                                         AND #%11
970D- 8D 2E
                                         STA TEMP
               9A
                    1001
9710- DO 08
                    1002
                                         BNE CCOM1
                                         :FIRST OPERAND O. ERROR 33
                     1003
                     1004 ERR33
9712- 8D 28 01
                                         STA FILENR
9715- A2 33
9717- 4C 51 94
                                         LDX #$33
                    1005
                                         JMP ERROR
                    1006
971A- 20 6B 90
                                         JSR NEXT
:IF NO SECOND OPERAND, ERROR 33
CMP #'.
                    1007 CCOM1
                     1008
971D- C9 2C
                     1009
                                         BNE ERR33
JSR DECIM
971F- DO F1
                    1010
9721- 20 D8 92
                    1011
                                         :BIT O DETERMINES LINEFEED OR NOT
                     1012
                                         AND #X1
9724-
           01
                     1013
9726- FO 02
                     1014
                                         BEQ CCOM2
9728- A9 OA
972A- AE 2E
972D- 9D 26
                                         LDA #$A
LDX TEMP
                    1015
                    1016 CCOM2
               9A
               9A
                                         STA CTRL-1.X
                     1017
9730- 4C
           D5
               93
                     1018
                                         JMP COMCOM
                    1019 :DIVIDE - QUOT:=INT(SPACES/WORDS)
                                         : QUOT:=0:
                    1020
1021
1022
                                         : WHILE SPACES >= WORDS DO
                                               QUOT:=QUOT+1: SPACES:=SPACES-WORDS:
9733- A9 00
9735- BD 32 9A
                     1023 DIVIDE
                                         LDA #$0
                     1024
                                         STA QUOT
9738- AD 31 9A
9738- CD 30 9A
973E- 90 OC
                    1025 DIV1
1026
                                         LDA SPACES
                                         CMP WORDS
                                         BCC ENDDIV
                     1027
9740- ED 30 9A
9743- 8D 31 9A
9746- EE 32 9A
9749- 4C 38 97
                     1028
                     1029
                                         STA SPACES
                     1030
                                         INC QUOT
                     1031
                                         JMP DIV1
974C- 60
                     1032 ENDDIV
                                         RTS
                    1033 :FILLOUT -
                                         SPREAD WORDS OVER THE LINE
:FIRST COUNT SPACES AND WORDS-1
974D- A2 00
974F- 8E 31 9A
                     1035 FILLOUT
                                         LDX #$0
                     1036
                                         STX SPACES
9752- CA
                     1037
                                         DEX
9753- 8E 30 9A
                                         STX WORDS
                     1038
                                         SAVE HONT. USE HONT AS COUNTER
                     1039
9756- AD 18 9A
                     1040
                                         LDA HCNT
9759- 48
975A- AD 1F 9A
                     1041
                                         PHA
                                         LDA LBORD
                    1042
975D- 8D 18 9A
9760- AC 20 9A
                     1043
                                         STA HCNT
                                         LDY RBORD
                     1044
                     1045
                                         :FIND FIRST WORD. COUNT SPACES
9763- AE
           18 9A
                     1046 FILL1
                                         LDX HCNT
9766- BD 84 98
                    1047
                                         LDA BUF1. X
                                         CMP #
9769- C9 20
                     1048
                                         BNE FILL2
INC HCNT
INC SPACES
CPY HCNT
976B- DO OD
                     1049
976D- EE 18 9A
                     1050
9770- EE 31 9A
9773- CC 18 9A
                     1051
                    1052
9776- DO EB
9778- FO 2C
                     1053
                                         BNE FILL1
BEQ ENDP1
                     1054
                     1055
                                         :WORD FOUND, COUNT AND SKIP IT
977A- EE 30 9A
977D- EE 18 9A
                                         INC WORDS
                     1056 FILL2
977D- EE 18
9780- CC 18
9783- FO 21
                    1057 FILL3
           18 9A
                     1058
                                         CPY HONT
                     1059
                                         BEQ ENDP1
9785- AE 18 9A
                     1060
                                         LDX HCNT
9788- BD 84 98
                     1061
                                         LDA BUF1. X
978B- C9 20
                     1052
                                         CMP #'
                                         BNE FILL3
978D- DO EE
                     1063
                                         :SPACES FOUND. COUNT AND SKIP THEM INC SPACES
                     1064
978F- EE 31 9A
                    1065 FILL4
```

```
9792- EE 18 9A
9795- CC 18 9A
                                         INC HCNT
                     1066
                     1067
9798- FO OC
                     1068
                                         BEQ ENDP1
979A- AE
           18
               9A
                     1069
                                         LDX HCNT
979D- BD 84
               98
                     1070
                                         LDA BUF1, X
97A0- C9 20
97A2- FO EB
                     1071
                                         CMP #
                     1072
                                         BEQ FILL4
97A4- DO D4
                     1073
                                         BNE FILL2
                     1074
                                         : END OF LINE REACHED, COUNTING DONE
                     1075 ENDP1
97A6- AD 30
               9A
                                         LDA WORDS
97A9- 30 6D
                     1076
                                         BMI ENDP2
                     1077
                                         :ENOUGH WORDS TO FILL OUT ?
97AB- CD 2A
97AE- 30 68
97B0- 20 33
                     1078
                                         CMP FILL
                     1079
                                         BMI ENDP2
               97
                     1080
                                         JSR DIVIDE
                     1081
                                         :YES, DIVIDE AND START FILLING OUT
97B3- AD 20 9A
97B6- 8D 18 9A
97B9- A8
                     1082
                                         LDA RBORD
                     1083
                                         STA HONT
                     1084
                                         TAY
                     1085
                                         :MOVE FROM BUF. X TO BUF. Y (X FROM HCNT)
                     1086
                                         :FIND LAST WORD
97BA- AE 18 9A
97BD- EC 1F 9A
                                         LDX HCNT
                     1087 FILL5
                     1088
                                         CPX LBORD
97CO- FO 56
97C2- CE 18
                                         BEQ ENDP2
DEC HCNT
                     1089
               9A
                     1090
97C5- CA
                     1091
                                         DEX
                                         LDA BUF1, X
97C6- BD 84
               98
                     1092
97C9- C9 20
                     1093
                                             #1
                                         CMP
97CB- FO ED
                     1094
                                         BEQ FILL5
97CD- 88
                     1095
                                         DEY
                     1096
                                         : WORD FOUND, MOVE IT
97CE- BD 84 98
97D1- C9 20
                    1097 FILL6
                                         LDA BUF1, X
                     1098
                                         CMP
97D3- FO 19
                     1099
                                         BEQ FILL7
97D5- 99 84
                     1100
                                         STA BUF1, Y
97D8- BD 08 99
                     1101
                                         LDA BUF2, X
97DB- 99 08 99
97DE- BD 8C 99
                    1102
1103
                                         STA BUF2, Y
97DE- BD 8C
                                         LDA BUF3, X
               99
97E1- 99 8C
                     1104
                                         STA BUF3, Y
97E4- EC
           1F
               9A
                     1105
                                         CPX LBORD
97E7- FO
                     1106
                                         BEQ ENDP2
97E9- 88
                     1107
                                         DEY
97EA- CA
                                         DEX
                     1108
97EB- 4C CE 97
                                         JMP FILL6
                     1109
                                          SPACES FOUND, INSERT RIGHT NUMBER AND SKIP THE REST
                     1110
97EE- 8E 18 9A
                     1111 FILL7
                                         STX HCNT
                                         : COMPUTE RIGHT NUMBER
                    1112
97F1- AD 31
97F4- FO 05
               9A
                    1113
                                         LDA SPACES
BEQ FILL8
                     1114
97F6- A9 01
                     1115
                                         LDA #1
DEC SPACES
97F8- CE 31
                    1116
               9A
97FB- 18
97FC- 6D 32 9A
                     1117 FILL8
                                         CLC
                    1118
                                             QUOT
97FF- AA
                     1119
                                         TAX
                                         :INSERT SPACES
                    1120
9800- A9 20
                    1121
9802- 99 84 98
9805- 99 08 99
9808- 99 8C 99
                    1122 FILL9
1123
1124
                                         STA BUF1, Y
                                         STA BUF2 Y
980B- 88
                    1125
                                         DEY
980C- CA
                    1126
1127
                                         DEX
980D- DO F3
                                         BNE FILL9
980F- CE 18 9A
9812- AE 18 9A
                    1128
1129
                                        DEC HCNT
LDX HCNT
JMP FILL6
               9A
97
9815- 4C
           CE
                    1130
                    1131
1132 ENDP2
                                         END OF FILLING OUT, RETSTORE HONT PLA
9818- 68
9819- 8D
981C- 60
           18 9A
                    1133
                                         STA HCNT
                    1134
                                         RTS
                    1135 :QCOM
                           QCOM - SET MINIMAL NUMBER OF WORDS TO FILL OUT
981D- 20 D8 92
                                         JSR DECIM
9820- 8D 2A
               9A
                    1137
                                         STA FILL
9823- 4C
           D5
               93
                    1138
                                         JMP COMCOM
                           :SWEEP - REMOVE SUPERFLUOUS SPACES
:QUOT IS USED TO HOLD PREVIOUS CHARACTER
                    1139
                    1140
9826- AE 1F 9A
9829- AC 1F 9A
                                         LDX LBORD
LDY LBORD
                    1141
                           SWEEP
                    1142
```

```
:FIND FIRST WORD
LDA #'
STA QUOT
                            1143
982C- A9 20
982E- 8D 32 9A
                             1144
                             1145
9831- BD 34 98
9834- C9 20
9836- FO 20
                            1146 SW1
                                                         LDA BUF1, X
                             1147
                                                         CMP #'
                                                         BEQ SW2
                             1148
                                                         : WORD: MOVE IT
                             1149
9838- 99 84 98
9838- 8D 32 9A
                            1150 SW12
1151
                                                         STA BUF1. Y
                                                         STA QUOT
                            1152
1153
                                                         LDA BUF2, X
983E- BD 08 99
                                                         STA BUF2, Y
9841- 99 08 99
9844- BD 8C 99
9847- 99 8C 99
                                                         LDA BUF3 X
STA BUF3 Y
                             1154
                             1155
1156
984A- C8
984B- CC 20 9A
                                                         INY
                            1157
1158
1159
                                                         CPY
                                                                RBORD
984E- FO 1D
9850- E8
                                                         BEQ ENDSW
                                                         INX
9851- EC 20 9A
9854- DO DB
9856- FO 15
                             1160
                                                         CPX
                                                                RBORD
                             1161
                                                         BNE SW1
                                                         :SPACE: MOVE IF PREVIOUS WASN'T. ELSE REMOVE
LDA QUOT
CMP #'
                             1162
                            1163
1164 SW2
9858- AD 32 9A
9858- C9 20
985D- DO 08
                             1165
                                                         BNE SW11
                             1166
985F- E8
9860- EC 20 9A
                             1167
                                                         INX
                                                         CPX RBORD
                             1168
9863- DO CC
9865- FO O6
                             1169
                                                         BNE SW1
                                                         BEQ ENDSW
: MOVE SPACE
                             1170
                             1171
1172 SW11
9867- BD 84 98
986A- 4C 38 98
                                                         LDA BUF1, X
                             1173
                                                         JMP SW12
                                                         : ADD TRAILING SPACES
                             1174
986D- A9 20
986F- CC 20 9A
9872- FO OF
                                                         LDA #'CPY RBORD
                             1175 ENDSW
                             1176
1177
                                                         BEQ ENDSW2
9874- 99 84 98
9877- 99 08 99
987A- 99 8C 99
                                                         STA BUF1. Y
                             1178
1179
                             1180
                                                         STA BUF3, Y
987D- C8
                             1181
                                                          INY
987E- CC 20 9A
9881- DO EA
9883- 60
                             1182
                                                         CPY
                                                                RBORD
                             1183
                                                         BNE ENDSW
                             1184 ENDSW2
                                                         RTS
                             1185 :VARIABLES:
1186 BUF1
                                                . DS BUFLEN
9884-
                                                                                 :FIRST BUFFER
9908-
                             1187 BUF2
                                                                                 :SECOND BUFFER
                                                                                 :UNDERLINE BUFFER
:FLAG : COPY TO BUF2
:FLAG : BUF2 USED
                             1188 BUF3
1189 USE2
                                                         DS BUFLEN

DS BUFLEN

DS 1

DS 2

DS 1

DS 1

DS 2

DS 1

DS 2

DS 1

DS 2

DS 2

DS 2

DS 2

DS 2

DS 2
998C-
9A10-
                             1190 USED2
9A11-
                            1191 UNDERL
1192 UNDERLD
1193 HSIZE
                                                                                 :FLAG : UNDERLINE IN BUF3
:FLAG : BUF3 USED
:HORIZONTAL SIZE
:VERTICAL SIZE
9A12-
9A13-
9A14-
                             1194 VSIZE
9A15-
9A16-
9A17-
                             1195 HM
1196 VM
                                                                                 :HORIZONTAL MODE
                                                                                 :VERTICAL MODE
9A18-
                             1197 HCNT
                                                                               :HORIZONTAL POSITION
                             1198 VCNT
1199 PAGED
1200 PAGE
                                                                                :SAME, BUT VERTICAL
:FLAG : PAGED MODE
:PAGE COUNTER
9A19-
9A1B-
9A1C-
                             1201 PRINT
1202 SCREEN
                                                                                 :FLAG : OUTPUT TO PRINTER
:FLAG : OUTPUT TO SCREEN
9A1D-
9A1E-
                                                                                :LEFT BORDER
:RIGHT BORDER
:PARAGRAPH TABULATION
9AIF-
                             1203 LBORD
1204 RBORD
9A20-
9A21-
                             1205 PTAB
                                                                                 TERMINAL WIDTH
NUMBER ADDED TO DATA
SIZE OF PAGE IN 1/48 INCH
SIZE OF SPACE BETWEEN PAGES
PRINTER CONTROL CODES
                             1206 TWIDTH
1207 OFFSET
9A22-
9A23-
                             1208 PSIZE
1209 BSIZE
9A24-
9A26-
9A27-
                             1210 CTRL
                                                                          :FLAG : FILLING OUT LINES
:LAST CHAR SENT TO BUF1
:CHAR FETCHED BY NEXT OR END OF LINE
                             1211 FILL
1212 LCHAR
9A2A-
9A2B-
                             1213 CCHAR
1214 NUMB
9A2C-
9A2D-
                                                                                 BUFFER FOR DECIMAL INPUT
                                                                                 TEMPORARY STORAGE
NUMBER OF WORDS-1 IN BUF1
NUMBER OF SPACES IN BUF1
SPACES/WORDS
9A2E-
                             1215 TEMP
                                                          . DS
9A30-
                             1216 WORDS
                             1217
9A31-
                                      SPACES
                                                  . DS
                                                                1
9A32-
                             1218 QUOT
                                                          . DS
                             1219 : PRINTER DEPENDENT PART
```

9A33- 1B 41 1D	1220 :OKI MICROLINE 80 FORMATS 1221 ;1ST : HORIZONTAL SIZES 1222 :FORMAT : .BY X X X Y , WHERE XS ARE SENT TO THE PRINTER 1223 :AND Y IS NUMBER OF CHARACTERS/LINE 1224 :EIGHT MODES MAY BE USED (07) 1225 HOR .BY \$1B 'A' \$1D O 132 :COMPRESSED LONG LINE
9A36- 00 84 9A38- 1B 41 1E	1226 . BY \$1B 'A' \$1E 0 80 ; NORMAL
9A3B- 00 50 9A3D- 1B 41 1F	1227 . BY \$1B 'A' \$1F 0 40 ; DOUBLE WIDTH
9A40- 00 28 9A42- 1B 42 1D	1228 . BY \$1B 'B' \$1D 0 105 ; SAME BUT SHORT LINE
9A45- 00 69 9A47- 1B 42 1E	1229 .BY \$1B 'B' \$1E 0 64
9A4A- 00 40 9A4C- 1B 42 1F	
9A4F- 00 20	1230 .BY \$1B 'B' \$1F 0 32
9A51- 1B 42 1F 9A54- 00 20	.BY \$1B 'B' \$1F 0 32
9A56- 1B 42 1F 9A59- 00 20	1232 .BY \$1B 'B' \$1F 0 32
9A59- 00 20 9A5B- 1B 36 00 9A5E- 00 08 9A60- 1B 38 00 9A63- 00 06 9A65- 1B 38 00 9A6A- 1B 38 00 9A6P- 00 06 9A6P- 1B 38 00 9A72- 00 06 9A74- 1B 38 00 9A72- 00 06 9A74- 1B 38 00 9A75- 1B 38 00 9A76- 00 06 9A76- 1B 38 00 9A76- 00 06	1233 :2ND : VERTICAL 1234 :SAME FORMAT, BUT Y IS HEIGHT OF LINE TIMES 1/48 INCH 1235 VER
	1244 WRITTEN BY J. BUURMAN 1245 ; v.d. FUYCKSTRAAT 136 1246 ; 3232 AS BRIELLE (01810-5153) 1247 ;LAST MODIFICATION 19-8-1984 1248 .EN

AANGEBODEN:

KIM-1 met 64K Ram (Elektuurkaart). Hazeltine 1400 Videoterminal. Eventueel voeding voor KIM-1 (5V. + en -. 12V + en -. 25V). ASCII kevboard in behuizing.
KIM-1 en terminal in een koog, met boeken.
Robert Korving, W. Pijoerstraat 6. 2551 Den Haag.
Tel.: 070 - 680146 (tussen 19.00 en 21.00 uur).

KLEINTJE FORTH. REACTIES.

Ronald Vinks oclossing voor het listen van screens 0 t/m 15 in editie 33 van DE 6502 KENNER o. 47 vroeg om een oclossing voor het variabel listen van screens. oo te nemen in het vocabulary.

Wout van Dinther, Molenrijnselaan 27, 5262 TN Vuoht, heeft aan de ooroeo gevolg gegeven. Hier is zijn oolossino.

: QLIST 1+ SWAP DO KEY I LIST LOOP :

Met als definitie omschrijving (n1 n2 --), waarbij n1 het eerste screen en n2 het laatste moet zijn. De KEY erin zorot ervoor dat hij oo ingave van het toetsenbord staat te wachten (b.v.: soatie), waarna het voloende screen gelist wordt.

Wout denkt inmiddels na over een nog mooiere oolossing. De redaktie houdt zich aanbevolen voor meer FORTH-screens. Fridus Jonkman oaf in Kleintie Forth voor het Recursie-orobleem. Er zijn meer oolossinoen denkbaar. Een ervan ontvinden we van Gert van Oobroek. Hooolanden 20. 9801 LB Zuidhorn (Gr). Hij schreef ons het voloende: Recursie kan oo zeer eenvoudide wijze gedaan worden d.m.v.

Recursie kan oo zeer eenvoudide wilze qedaan worden d.m.v. de definitie:

: RECURSIE . " 6502 " R) DROP (zoro ervoor dat de return-) (stack niet vollooot)

MYSELF :

Een ander voorbeeld:

RECFAC (bereken n! recursief)
DUP 1) IF DUP 1- MYSELF * ENDIF :

Aanroeo : n RECFAC .

65816 MICROPROCESSOR

Wie mocht denken dat de 65XX-familie het moeilijk heeft in de concurrentiestrijd, komt van een koude kermis terug. De De 65XX-familie baart noo steeds nieuwe chigs. De 65816 microorocessor is zo'n nieuwe boreling, intern uitoerust met een 16 bits accumulator, 16 bits indexregister, een 24 bits (!) grooramcounter en een 16 bits stackgointer. Naar analogie van de 6809 een 'direct page register', waardoor zonge in elk deel v/h geheugen te glaatsen. Met behoud van compatabiliteit met de 6502 als 65C02 te gebruiken. en de mogelijkheid om 16 mega(!) byte te adresseren. En nog heel veel meer van dat leuks. We hogen hier binnenkort nog uitgebreider over te kunnen berichten. Bedankt inzenders!

UITNODIGING BIJEENKOMST ______

Datum

zaterdao 24 november 1984 R.K. HTS "Rilswilk"

Lokatie

Lance Kleiwec 4 te Rijswijk. Tel.: 070 - 907839

Reisroute

- der auto

- komende uit de richting Utrecht
 Volg autoweg E8 Utrecht-Den Haag. Knooggunt Leidschendam via de hoge rijbaan linksaf richting Delft/Rotterdam. Aan het eind daarvan rechtsaf richting Den Haag. Rechts aanhouden. Onder verkeersbord Ygenburg door en rechtdoor met trambaan mee over Hoornbrug. Dan scherge draai naar rechts en onder bruo door. Delft/Rotterdam en Wateringen aan-houden. Bij stoolichten linksaf en Sir Winston Churchillaan uitrijden tot laatste stoolichten voor sgoorovergang. Links van U gebouw GAK en ABN bank. hier linksaf Huis te Landelaan op. uitrijden tot eind en rechtsaf. Uitrijden tot schoolglein.
- komende uit de richting Amsterdam
 Volg A4 A'dam-Rotterdam. Knooggunt Leidschendam gasseren. E8/E10 aanhouden tot eind. rechtsaf richting Den Haag. Rechts aanhouden. Onder verkeersbord Yoenburg door met trambaan mee over Hoornburg. als boven.
- komende uit de richtino Rotterdam Volg E10 R'dam-Den Haao tot vlak voor Hoornbruo. Onder verkeersbord Ypenburg door en rechtdoor met trambaan mee over Hoornbrug. Verder als boven.
- Station Rilswilk uitoano richtino winkelcentrum De Boooaard. Bij uit-- ger trein gang linksåf. Socorovergang Winston Churchillaan over tot stoolicht. rechtsaf Huis te Landelaan. Verder als boven.

Lunchoakket zelf meenemen. Consumoties teden betalind.

Programma:

Opening Ledenvergadering 1984. 10.00

- Notulen maarverdadering 1983 10.15 Financieel Jaarverslag 1983

Bearotina 1984

Verkiezino kascontrolecommissie

Verkiezina bestuursleden:

- aftredend en niet herkiesbaar: Ruud Uohoff
voordracht van het bestuur : Gert Klein
aftredend en niet herkiesbaar: Mw. M.F. Uohoff-Burghoorn
- verkiezing 1 bestuurslid (kandidaten kunnen schriftelijk worden aanoemeld bij de sekretaris of mondeling voor de aanvang van de veroaderino).

- Mededeling over c.o. uitreiking publikatie-aanmoedingingsgremie(s)

- Rondvraad en sluitind.

12.00 Lunch

13.00 14.00 Lezino Nico de Vries over universeel orogrammeren. 65C02. enz. INFORMEEL GEDEELTE

BRENG DOK UW SYSTEEM MEE ALS DAT ENIGSZINS LUKT !! MARKT. Oo eigen tafel(s) te regelen.

17.00 Sluiting.

```
100 //
           **********
110 //
120 //
           * PROGRAMMA STAAFDIAGRAM
130 //
           * voor microline 80 orinter
                                                       *
140 //
150 //
           ***********
           Staafdiaoram afdrukken met een microline 80 orinter
           Dit propramma is geschreven om de resultaten van proefwerken van
           verschillende klassen met elkaar te vergelijken. Maar er zijn meer mogelijkheden te bedenken.
           Het programma is een voorbeeld om het pebruik van plobale en lo-
kale variabelen te demonstreren. (PROC"voer het aantal in") .
           Van de andere kant is het in COMAL*KGN niet modelijk om karakters met een nummer order dan 127 in een brint statement te bebruiken. Helaas vormen de karakters boven de 127 juist de grafische set van de microline 80 brinter. De oblossing is een in COMAL beschreven
          Drint-routine die het bewenste karakter direct in de brinterooort "bookt". Zie de brocedure "brint" onderaan. Om het brobramma aan-
dasbaar te maken heb ik de boorten bovenaan in het brobramma ge-
declareerd. Het zijn de variabelen:
           STATUS
                            de inoutocort van de PIA waarin de orinter status
                            staat (P7=online/offline : P6=paper 1=ot of paper :
                            P5=BUSY : P4=not fault : P0-P3 =1 )
           PIAPB
                            de outoutocort naar de printer (parallel)
           ONLINE
                            de waarde die de statuspoort heeft als de printer "busv" is.
           Er kan in het orooramma oekozen worden : de resultaten afdrukken
           zoals ze zijn, of de resultaten in procenten afdrukken.
           In het eerste geval worden er getallen voor de regels afgedrukt.
in het tweede geval geven streepjes een verdeling aan.
           Een voorbeeld is bijgevoegd. De getallen onderaan geven het num-
           mer van de vraao.
100 //
            ***************
101 //
            * PROGRAMMA STAAFDIAGRAM
 103 //
            * voor microline 80 orinter
104 //
            * frans bakx
105 //
            * huissteden 1112
            * 6605 hd wijchen
107 //
108 //
            * COMAL*KGN
109 // *******
110 CLEAR
111 STATUS:=6176
            **********
112 PIAPB:=6178
113 ONLINE:=95
114 BUSY:=127
115 VRAGEN$:=" vrapen "
116 LEERLINGEN$:=" leerlingen "
117 FOUTEN$:=" fouten "
118 PRINT CHR$(10)
119 PRINT "FOUTEN STAAFDIAGRAM"
120 PRINT
121 //
122 EXEC: "voer het aantal in". VRAGEN$. NVRAGEN%
123 DIM FOUTEN%(1.NVRAGEN%)
124 DIM KARAKTER%(NVRAGEN%)
125 EXEC: "voer het aantal in".LEERLINGEN$.NLEERLING%
126 FOR VRAAG:=1 TO NVRAGEN%
127 PRINT "Voor vraag "VRAAG" ":
       REPEAT
128
129
130
         EXEC: "voer het aantal in".FOUTEN$.NFOUT%
       UNTIL NFOUT% (=NLEERLING%
       FOUTEN%(0. VRAAG):=NFOUT%
FOUTEN%(1. VRAAG):=INT(100*NFOUT%/NLEERLING%+0.5)
131
132
133 ENDFOR
134 REPEAT
     ENDFOR
```

```
135
136
137
138
      PRINT
      PRINT "O = absoluut afdrukken"
PRINT "1 = relatief afdrukken"
PRINT "2 = einde"
139
      PRINT
      PRINT " wat wilt u ? ":
140
141
      GET N$
142
      PRINT
     KEUZE:=INT(VAL(N$))
IF KEUZE=0 OR KEUZE=1 THEN
143
144
       EXEC: "diagram afdrukken"
145
     ENDIF
146
147 UNTIL KEUZE=2
148 END.
149 //
150
151 PROC "diagram afdrukken"
     PRINT "zet de printer aan a.u.b."
152
153
          wacht totdat de printer aan staat
       11
154
155
      REPEAT
       A:=PEEK (STATUS)
156
      UNTIL A=ONLINE
157
158
      PRINT
      EXEC: "init orinter"
IF KEUZE=0 THEN
159
160
       NREGELS%:=NLEERLING%
      ELSE
161
       NREGELS%:=34
162
163
      ENDIF
      FOR REGEL:=NREGELS% TO 1 STEP -1 EXEC: "construeer recel"
164
165
       IF KEUZE=O THEN
166
         PRINT RIGHT$("
                             "+STR$(REGEL).2)" ":
167
       ELSE
168
169
         KARAKTER*(0):=240
         EXEC: "print", KARAKTER%(0)
PRINT " ":
170
171
172
       ENDIF
       EXEC: "print recel"
173
174
      ENDFOR
      EXEC: "arint o
PRINT CHR$(10)
              "arint onderliin"
175
176
      // short line
PRINT CHR$(27)"B"
177
178
      // wacht totdat de printer uit staat
179
      REPEAT
180
       A:=PEEK (STATUS)
181
      UNTIL A() ONLINE AND A() BUSY
182
183 ENDPROC
184
185 PROC
           "voer het aantal in", PR$. N%
      REPEAT
186
187
       PRINT
       PRINT "Het aantal"PR$"a.u.b.? ":
188
       INPUT N$
190 N%:=INT(VAL(N$))
191 UNTIL VAL(N$)=N% AND N%)=0
192 ENDPROC
189
193
194 PROC "init printer"
      IF NLEERLING% (30 THEN
195
       // short line PRINT CHR$(27)"B":
196
197
198
      ELSE
199
             long line
       PRINT CHR$ (27) "A":
200
201
      ENDIF
202
      // 6 recels per inch
      PRINT CHR$(27) "6":
203
204 // groot afdrukken
205 PRINT CHR$(31):
206 ENDPROC
207 //
```

voor Junior met VDU-kaart

De redaktie hoogt binnenkort een serie oublikaties uit te kunnen brenden van de inmiddels in de edities reeds bekende Phons Bloemen. Het betreft hier een artikel in 3 delen, buiten de tekst zo'n 3 x 20 K source omvattend. Het bekende soel kan alleen gedraaid worden als men de beschikking heeft over Ram-geheugen tot \$A000. Het gehele orogramma, inclusief de codina voor beeldscherm, de oozoektabellen en het doolhof beslaat het geheugen van \$8000 tot en met \$9FFF. Ook de karaktergenerator EPROM van Elektuur (ESS 523) dient aanwezig te zijn. Omdat er mensen zijn die het vele tygewerk niet zien zitten, en omdat de laatste oublikatie das in aoril 1985 is te verwachten, heeft de redaktie de routine oo band beschikbaar gesteld. Het staat in het bekende KIM en JUNIOR Hygertage formaat en kan met de monitor worden binnencehaald of met behulo van Micro-ADE. De orijs van de cassette bedraaqt:


Voor de allerongeduldigsten stellen we de gehele source-listing, inclusief de inleiding en schema voor joystick ook beschikbaar via de pager ware service. LET OP: het is grecies hetzelfde als geoubliceerd zal worden. Het is dus niet nodig het te bestellen, maar het kan wel, als er teveel ongeduld is. De grijs van de gagers bedraagt, inclusief vergakking en verzendkosten:

Fl. 15.00

FL. 45,00

Overschrijven og gostgiro 841433 t.n.v. W.L. van Pelt te Krimoen a.d. IJssel, of go bankrekening 44.11.06.471 van de AMRO-bank te Krimoen a.d. IJssel (giro 3050). Een Eurochegue mag ook.

```
208 PROC "construeer redel"
209 FOR VRAAG:=1 TO NVRAGEN%
210 KARAKTER%(VRAAG):=128
211 IF KEUZE=0 THEN
212 IF FOUTEN%(O.VRAAG))=R
                 F KEUZE=0 THEN
IF FOUTEN*(0.VRAAG))=REGEL THEN
     213
214
215
                  KARAKTER% (VRAAG) :=255
                 ENDIF
               ENDIF
               IF KEUZE=1 THEN
  IF FOUTEN%(1.VRAAG))=3*REGEL-2 THEN
      216
      217
     218
219
220
                  KARAKTER% (VRAAG) :=240
ENDIF
                 IF FOUTEN%(1. VRAAG))=3*REGEL-1 THEN
                 IF FOUTEN%(1.VRAAG))=3*REGEL THEN KARAKTER%(VRAAG):=255
      241
242
             // volumende roel normaal afdrukken
PRINT CHR$(10)CHR$(30)" ":
FOR VRAAG:=1 TO NVRAGEN%
PRINT RIGHT$(" "+STR$(VRAAG).2):
      243
      244
      245 PRINT
246 ENDFOR
247 PRINT
248 ENDPROC
              ENDFOR
                                                    ----
      249
      250 PROC "orint", CHARACTER%
      251
252
253
                                                     The Man
             REPEAT
               A:=PEEK (STATUS)
                                                    arthur manny
             UNTIL A() BUSY
POKE PIAPB, CHARACTER%
      254 POKE P
255 ENDPROC
256 //
                                                    The second
                                                     ----
                                                    ZØ
                                                     1 =
                                                     17
                                                     IE
                                                     -3 E
                                                     1 6
                                                     ---
                                                     1
                                                     1 1
                                                     10
                                                        -
                                                         7
                                                        6
                                                        Čį.
                                                        _____n
                                                        100
```



1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920

```
PATCHES FOR SENIOR MONITOR
                               FATE 65XX ASSEMBLER V1.0 PAGE: 0001
0001
      0000
                             .TIT 'PATCHES FOR SENIOR MONITOR'
                             . OPT GEN
0002
      0000
0003
      0000
                             . OPT PRI
0004
      0000
                             . OPT SYM
0005
      0000
0006
      0000
0007
      0000
                      *************
0008
      0000
0009
      0000
                      *
                         PATCHES ON SENIOR MONITOR V4.6
0010
      0000
0011
      0000
                      *******************
0012
      0000
0013
      0000
DEFINITIONS
0015
      0000
0016
      0000
                    : CHARACTER DEFINITIONS
0017
      0000
0018
0019
      0000
                    LF
                             =$0A
                                                : LINE FEED
      0000
0020
      0000
0021
      0000
                    : SENIOR MONITOR LOCATIONS
0022
      0000
0023
0024
0025
                    TRFLG
                             =$0531
      0000
                                                : TRACE FLAG
                                                : HISTORY COUNTER
: VERIFY FLAG
      0000
                    TRMCNT
                             =$0545
      0000
                    VFLG
                             =$058C
0026
      0000
                    MAXLIN
                             =$058F
                                                 : MAX. LINES/PAGE FOR PRINTER
0027
      0000
```

DE S KENNER

PATCHES FOR SENIOR	MONITOR	FATE 65XX ASSEMBLER V1.0 PAGE: 0002
ሰለኛለ በሰሰበ		MONITOR ROUTINES =\$F6BA : INITIALISE INTERFACES =\$E237 : RESET ENTRY POINT SENIOR
PATCHES		
0041 E83E 0042 E83E A918 0043 E840 0044 E840 0045 E840 0046 E840 0047 E840	NR. 2:	ON ELEKTERMINAL MAXIMUM 16 LINES/SCREEN *=\$E83E LDA #\$18 : REPLACE BY 18. 14 LINES ON SCREEN MAX 62 LINES/PAGE ON PRINTER. NEW FORM FEED STRING
	: F INLS6 5	*=\$E26D LDY #\$06 LDA INTAB.Y : SET MAX. LINES/PAGE STA MAXLIN.Y : ON PRINTER AND FORM DEY : FEED STRING BPL INLS6 LDA #\$00 STA TRMCNT : CLEAR HISTORY COUNTER STA TRFLG : CLEAR TRACE FLAG LDA #\$37 STA VFLG : SET VERIFY FLAG *=\$FFCA
0063 FFCA 3E 0064 FFCB 0A 0064 FFCC 0A 0064 FFCD 0A 0064 FFCE 0A 0064 FFCF 0A 0064 FFDO 00 0065 FFD1	INTAB	.BYT \$3E : MAX LINES/PAGE .BYT LF. LF. LF. LF. \$00
0067 FFD1 0068 FFD1 0069 FFD1 0070 FFD1 0071 FFD1 0072 FFD1	: NR. 3:	ON QUME DRIVES HEADS ARE ALWAYS LOADED. SO THE HEAD LOAD TIME CAN BE O MSEC. ON QUME DRIVES THE HEAD STEPPING TIME IS BETTER THEN 15 MSEC. *=\$FC64
0073 FC64 0074 FC64 A900 0075 FC66 0076 FC66	:	LDA #0 : HEAD-TIME = 0 MSEC. *=\$FDAF
0077 FDAF 0078 FDAF A903 0079 FDB1 0080 FDB1	:	LDA #3 : 15 MSEC. STEP TIME .END

TIPS & TRICKS

DHIO DOS V3. X SPECIAL VOOR DE JUNIOR

Er zijn enkele kommando's die besinnen met de escape-toets sevolsd door een ander karakter. (b.v. ESC 1 = beeld wissen) De OHIO-basic neseert de escape-toets. Door nu te zessen PRINT!(n) is dit opselost. (n is de decimale waarde van het karakter dat na de escape-toets komt) Dus PRINT!(49) is selijk aan print CHR\$(27);CHR\$(49).

Bij sebruik van de CTRL 'X' heb je srote kans dat het systeem hanst. Om dit te voorkomen zet dan vast in BEXEC de volsende instrukties: POKE 9593,234:POKE9594,234

Teruszetten in de oude stand sebeurt met: POKE 9593,20:POKE9594,24

Na het invoeren van onderstaande instrukties in de BEXEC kan de printer aan en uitsezet worden met CTRL 'G' (io wordt op ,03 gezet)
POKE 9610,201:POKE9611,7:POKE9618,9

Voor diesene die DOS V3.X hebben en de editor willen sebruiken, hij zit op track 15. Type in DISK!"Io 15", run het en als het programma zich meldt met 'EDIT ENABLED', type dan het woord "HALLO" in, daarna CTRL 'H' sevolsd door CTRL 'P'. Nu is de editor seinitialiseerd.

Zo ook met de RUBOUT funktie in DOS V3.X. Deze kun je sebruiken als men onderstaande instrukties invoerd:

POKE1394, 127: POKE1419, 127

HIER VOLGEN NOG ENKELE ROUTINES IN DOS:

\$2D73	STRING OUT	JSR \$2D73 sevolad door een tekststrina word	it
		uitgeprint op het ingestelde device. De tekst	,—
		string moet eindigen op 00.	

niet open!)

Gemakkelijk als het systeem hangt en de kop er nog op staat. (Sommige drives gaan dan ook

\$267C 1 mSEC TELLER

\$2761 UNLOAD HEAD

\$2678 10 mSEC TELLER

BELANGRIJKE ADRESSEN:

\$2300 (8960D) HIMEM

Als achter in het RAM-gebied wat ruimte gereserveerd moet worden (b.v. in BASIC), bevat het HI-adres het laatste beschikbare RAM-

gebied.

\$2322 (8994D) OUTPUT TO DEVICE

\$2DC4 (12715D) DIR TRADK Hierin staat op welke track de directory te

vinden is.

\$25A3 (9891D) TRACKACC Track-to-track access tild in msec en decimaal.

(standaard 28)

\$2E8C Inhoud van \$31. Bij 2 Mc processors is dit \$62

Met dank aan W.v. Dinther

CHTAPE DE 6502 KE	INNER	PAGE 01
0010: 0200	CHTAPE DRG \$0200	
0020: 0030: 0040: 0050: 0060:	************ * C H E C K T A P ! ********	E *
0070: 0080: 0090: 0100:	Phons Bloemen Vinkelaan 200 5702 LX Helmond	
0110: 0120: 0130: 0140: 0150: 0160:	This program reads the ID (identificathe SA (startaddresthe EA (endaddress the EA (enecknumb	tionnumber) ss))
0170: 0180: 0190: 0200:	is on it. To leave the proor	ones not knowing what am oress (RST). am you'll find in TM.
0210: 0220: 0230: 0230: 23 00 0240: FA 00 0250: 0260: 0260: 0270: E8 0B 0270: E8 0B 0290: 36 0C 0300: 4B 0C 0310: 5D 0C 0320: 64 0C 0330: 0340: E8 11 0350: F3 11 0350: F3 11 0350: BF 12 0370: 34 13 0380: BC 14 0390: 0400: 58 1A 0410: 69 1A 0420: 68 1A 0420: 68 1A 0430: 66 1A 0440: 67 1A 0450: 70 1A 0480:	ID * \$1A79 IN / OUT DEFINITION	READS 1 BIT FROM TAPE DISPLAYS THE BETWEEN CHAR READS 1 HEX BYTE = 2 ASCII CHAR FROM TAPE READS AN ASCII CHAR FROM TAPE COMPUTES CHECKSUM OF RECEIVED DATA OUTPUTS CHAR TO 7—SEGM DISPLAY PRINT (CR) & (LF) PRINT SPACE CONVERTS BYTE INTO TWO ASCII CHARS TRANSMIT ASCII CHAR TO PRINTER RAM SYN COUNTER CHARACTER FROM TAPE CHECKSUM LOW CHECKSUM HIGH STARTADDRESS TEMP OF PBD—BITS
0490: 81 1A 0500: 82 1A 0510: 83 1A 0520: 0530:	PADD * \$1881 PBD * \$1882 PBDD * \$1883	DATA DIR.REG. OF PORT A DATA REG. OF PORT B DATA DIR.REG. OF PORT B
0540: 0550: 0200 A9 32	START LDAIM \$32	INPUT RECORDER ON
0560: 0202 BD B2 1A 0570: 0205 BD 78 1A	STA PBD STA GANG	OUTPUT RECORDER OFF
0580: 0208 A9 7E 0590: 020A 8D 83 1A	LDAIM \$7E STA PBDD	PBO, PB7 INPUT
0600: 020D A9 7F 0610: 020F BD B1 1A	LDAIM \$7F STA FADD	PAOPA6 DUTPUT 7-SEGMENTS DISPLAY ON
0620: 0212 A9 00 0630: 0214 BD 6E 1A 0640: 0217 BD 6F 1A	LDAIM \$00 STA CHKL STA CHKH	RESET CHK

CHTAPE DE 6502 KE	INNER	PAGE 02	
0650: 021A A9 FF 0660: 021C 8D 6B 1A 0670: 021F 20 C2 0B 0680: 0222 6E 6B 1A	SYNC LDAIM STA SYNCA JSR ROR	#FF RESET INCOMING CHAR CHARACTER RDBIT CHAR SHIFT IN CHAR	
0690: 0225 AD 6B 1A 0700: 0228 20 E8 0B 0710: 022B C9 16 0720: 022D D0 F0 0730: 022F AO 0A	LDA JSR CMPIM BNE LDYIM	CHAR CHAR = SYNC (\$16)? BTWEEN DISPLAY BETWEENCHA 1 \$16 SYNC? SYNCA GO ON UNTIL) 1R
0740: 0231 8C 69 1A 0750: 0234 20 36 0C 0760: 0237 20 5D 0C 0770: 023A C9 16 0780: 023C D0 DC	STY TENSYN JSR JSR CMPIM BNE	SY SYNC COUNTER READCH READ CHARACTER CHARVU SYNCCHARACTER	
0790: 023E CE 69 1A 0800: 0241 DO F1	DEC BNE	SY 10 SYNCS ALREADY ? TENSYN)
0810: 0243 20 36 0C 0820: 0246 20 5D 0C 0830: 0249 C9 2A 0840: 024B F0 06	STAR JSR JSR CMPIM BEQ	READCH READ CHARACTER CHARVU SYNCCHARACTER 1 '* STAR ? STARA	
0850: 024D C9 16 0860: 024F F0 F2	CMPIM BEQ		
0870: 0251 DO AD 0880: 0253 20 5D OC 0890: 0256 20 F3 0B	STARA JSR JSR JSR	START NOTHING? THEN AGAI CHARVU GOT IT RDBYT READ BYTE (ID)	N
0900: 0259 8D 79 1A 0910: 025C 20 F3 0B 0920: 025F 20 4B 0C 0930: 0262 85 FA	STA JSR JSR STAZ	ID SAVE IT RDBYT READ BYTE (SAL) CHKSUM ADJUST CHK POINT	
0940: 0264 8D 70 1A 0950: 0267 20 F3 0B 0960: 026A 20 4B 0C 0970: 026D 85 FB	STA JSR JSR STAZ	SA RDBYT READ BYTE (SAH) CHKSUM ADJUST POINT +01	
0980: 026F 8D 71 1A 0990: 0272 20 F3 0B	PNTUP JSR	SA +01 RDBYT READ BYTE (DATA)	
1000: 0275 30 29 1010: 0277 F0 0F 1020: 0279 20 48 0C 1030: 027C E6 FA	BMI BEQ JSR INCZ	BADTAP ILLEGAL ? CHECK ENDCHARACTER / ? CHKSUM ADJUST CHK POINT POINT +1	
1040: 027E D0 02 1050: 0280 E6 FB 1060: 0282 20 64 0C	BNE INCZ PNTJUM JSR	PNTJUM POINT +01 VU GOT IT	
1070: 0285 4C 72 02 1080: 0288 20 F3 08 1090: 028B CD 6E 1A 1100: 028E D0 10	JMP CHECK JSR CMP BNE	PNTUP RDBYT READ BYTE (CHKL) CHKL CHK CONTROL BADTAP	
1110: 0290 20 F3 0B 1120: 0293 CD 6F 1A	JSR CMP	RDBYT READ BYTE (CHKH)	
1130: 0296 D0 08 1140: 0298 A9 00 1150: 029A 8D 58 1A	BNE LDAIM STA	CTRL	
1160: 029D 4C A5 02 1170: 02A0 A9 01 1180: 02A2 8D 58 1A	BADTAP LDAIM STA	SCREEN \$01 SET CTRL FLAG CTRL	
1190: 02A5 20 BC 14 1200: 02A8 20 E8 11	SCREEN JSR JSR	RESTTY I/O FOR PM CRLF	
1210: 02AB 20 1F 03 1220: 02AE 49 1230: 02AF 44	JSR = =	PRINT 'I 'D	
1240: 02B0 3A 1250: 02B1 20		7 # 7	
1260: 02B2 20 1270: 02B3 03 1280: 02B4 AD 79 1A	= = LDA	\$03 ID PRINT ID	


CHTAPE DE 6502 P	KENNER		PAGE 03
1290: 0287 20 8F 12 1300: 028A AD 58 16 1310: 028D F0 0E 1320: 028F 20 1F 03 1330: 02C2 20 1340: 02C3 20 1350: 02C4 42 1360: 02C5 41 1370: 02C6 44 1380: 02C7 20	A LDA BEQ 3 JSR = = = = = =	PRBYT CTRL GOOD PRINT 'B'A'	
1390: 02C8 20 1400: 02C9 03 1410: 02CA 4C 00 02 1420: 02CD 20 1F 03 1430: 02D0 20 1450: 02D1 20 1450: 02D2 4F 1460: 02D3 4B 1470: 02D4 20 1480: 02D5 20 1490: 02D6 20 1500: 02D7 53 1510: 02D8 41 1520: 02D9 3A 1530: 02DA 20 1540: 02DB 20	3 GOOD JSR = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	\$03 START PRINT 'O'K'	
1550: 02DC 24 1560: 02DD 03 1570: 02DE AD 71 16 1580: 02E1 20 8F 12 1590: 02E4 AD 70 16 1600: 02E7 20 8F 12 1610: 02EA 20 1F 03 1620: 02ED 20 1630: 02EE 20 1640: 02EF 45 1650: 02F0 41 1660: 02F1 3A 1670: 02F2 20 1680: 02F3 20 1690: 02F4 24	JSR LDA JSR JSR = = = = = = =	PRBYT SA PRBYT PRINT , 'E'A	1 PRINT SA
1700: 02F5 03 1710: 02F6 A5 FB 1720: 02F8 20 8F 12 1730: 02FB A5 FA 1740: 02FD 20 8F 12 1750: 0300 20 1F 03 1760: 0303 20 1770: 0304 20 1770: 0305 43 1790: 0306 48 1800: 0307 4B 1810: 0308 3A 1820: 0309 20 1830: 030A 20 1840: 030B 24	LDAZ 2 JSR		1 PRINT EA, ITING IN POINT
1850: 030C 03 1860: 030C 03 1860: 030D AD 6F 16 1870: 0310 20 8F 12 1880: 0313 AD 6E 16 1890: 0316 20 8F 12 1900: 0319 20 F3 11 1910: 031C 4C 00 02	LDA LDA LDA LDA LJSR LJSR	\$03	INT CHK

CHTAPE DE 6502 KE	NNER	PAGE 04
1930: 1940:	END PROGRAM	
1950: 1960: 1970: 031F 68	PRINT See Junior Paperwa PRINT PLA	are 1 or 6502-K nr 25
1980: 0320 85 23 1990: 0322 68	STAZ PRPNT	
2000: 0323 85 24 2010: 0325 E6 23	STAZ PRPNT PRTA INCZ PRPNT	+01
2020: 0327 D0 02 2030: 0329 E6 24 2040: 0328 A0 00	BNE PRTB INCZ PRPNT PRTB LDYIM \$00	+01
2050: 032D B1 23 2060: 032F C9 03	LDAIY PRPNT CMPIM \$03	
2070: 0331 F0 06 2080: 0333 20 34 13 2090: 0336 4C 25 03	BEQ PRTC JSR PRCHA JMP PRTA	
2100: 0339 A5 24 2110: 0338 48	PRTC LDAZ PRPNT	+01
2120: 033C A5 23 2130: 033E 48 2140: 033F 60	LDAZ PRPNT PHA RTS	

Cassette - interface: simpel.

Na in een vorig nummer getoond te hebben met welke interface-schakeling ik mijn normale audio-cassetterecorder op de CBM 64 heb aangesloten, ben ik nog wat aan het experimenteren geslagen. Zelf heb ik 'Realistic' CTR 39 recorders die op 6 Volt voedingsspanning werken. Dat is wat de 64 levert en dus de moeite van het nitproberen waard.

Met één TTL-10 blýkt het mogelýk betrouwbaar te werken met een normale



Voor de 64 lijkt het nu net alsof er altijd een toets op de recorder is ingedrukt, dus zelf op de toetsen letten bij LOAD en SAVE! Ter Weber

```
0 LIST
SCR # 0
    1 DEZE FORTH WOORDEN MAKEN HET MOGELIJK OM EEN HEXDUMP
2 EN EEN ASCIIDUMP AF TE DRUKKEN
                                ( ADR1
                                             ADR2 -- )
                                DRUKT DE HEXDUMP TUSSEN ADRES ADRI EN ADR2
                                AF.
                                ( ADR1 ADR2 -- )
DRUKT DE ASCIIDUMP TUSSEN ADRES ADR1 EN ADR2
       ASCDUMP
  10
  11 GERT KLEIN
12 DIEDENWEG 119
  13 6706 CM WAGENINGEN
  14 02-06-1984
15
OK
   LIST
SCR # 1
    O ( HEXDUMP 1
                                                                                            GKL JUNI 84 )
    1 0 VARIABLE POINT
       O VARIABLE ENDAD
       HEX
       HEX
U. O D.: (PRINT AN UNSIGNED NUMBER)
FETCHBYTE POINT @ C@: (FETCH BYTE FROM POINT)
O O DO 30 EMIT LOOP: (PRINT N NULLSZEROES)
POINTER POINT @ (PRINT POINTER WITH LEADING ZEROES)
DUP 10 < OVER FFFF > AND IF 3 .0 ENDIF
DUP 100 < OVER OF > AND IF 2 .0 ENDIF
DUP 1000 < OVER FF > AND IF 1 .0 ENDIF
    8
  10
  12 ( PRINT TOP ROW 0 TO F )
13 : ROW 5 SPACES 10 0 DO I . SPACE LOOP CR :
14 : ?ASCII DUP 7F < OVER 20 > AND : ( VALID ASCII ? )
  15 DECIMAL -->
OK
2 LIST
2 LIDI
SCR # 2
0 ( HEXDUMP 2
1 : HEXDUMP ENDAD ! POINT ! CR CR .ROW ( SAVE POINTERS )
2 BEGIN CR .POINTER 16 0 ( PRINT 16 BYTES )
3 DO FETCHBYTE DUP 16 < ( LEADING ZERO ? )

THE ( YES )
                       IF ( YES )
48 EMIT
ENDIF
                        ENDIF

1 POINT +! (INCREMENT POINT)

POINT @ ENDAD @ = (DONE?)

IF (YES)

QUIT (TERMINATE PROGRAM)
    8
    ğ
   10
  11
                          ENDIF
  12
                    LOOP
                                                ( NEXT BYTE )
                                 ( ALWAYS )
              AGAIN :
  14
  15
          -->
OK
3 LIST
SCR # 3
          ASCII DUMP GKL JUNI 84 )
ASCDUMP ENDAD! POINT! CR CR .ROW ( SAVE POINTERS )
BEGIN CR .POINTER 16 0 ( 16 CHARACTERS )
DO FETCHBYTE ?ASCII ( PRINTABLE ASCII ? )
    O ( ASCII DUMP
    3
                        IF ( YES )
SPACE EMIT SPACE ( OUTPUT IT )
ELSE ( NOT PRINTABLE )
DROP 3 SPACES ( OUTPUT BLAN
                       IF (
    5
    67
                                                                  ( OUTPUT BLANKS )
                       1 POINT +! (POINTER + 1)
POINT @ ENDAD @ = (DONE ?)
IF ( YES )
QUIT
    8
    9
   10
  12
  13
                        ENDIF
                    LOOP
   14
  15
                AGAIN ( ALWAYS ) : HEX
                                                                      :S
OK
```

DE - KENNER

SYM-1 Basic

Tokenized Microsoft Basic Keywords and addresses W.L. van Pelt Analogous to the publication for Commodore-64 by A. Mueller, DE 6502 KENNER, December 1983, pages 5-8.

1 00	DMMANDS				
	ADDRE THE A	RDS CORRESPONDING SSES CORRESPONDING DDRESSES OF ROUTIN 1. BECAUSE THE RO	TO COO3 ES FOR COMMANDS		
(EYWORD	TOKEN	ADDR-1			
END	80	C623	WAIT	92	D5E2
FOR	81	C534	LOAD	93	C6B6
VEXT	82	CAD7	SAVE	94	C675
DATA	83	C781	VERIFY	_	-
NPUT#	_	_	DEF	95	D16B
INPUT	84	C9B8	POKE	96	D5D9
DIM	85	CE54	PRINT#	-	בענע
	86				-
READ		C9E4	PRINT	97	CSBD
ET	87	C82E	CONT	98	C64A
SOTO	88	C72E	LIST	99	C4AC
RUN	89	C706	CLR	9A	C471
F	88	C7B1	CMD	_	-
ESTORE	88	C609	SYS	_	_
SOSUB	8C	C711	OPEN	_	_
RETURN	8D	C75B	CLOSE	_	_
REM	8E	C7C4	GET	9B	D001
STOP	8F	C621	NEW	9C	C455
NC	90	C7D4			
NULL	91	C664			
М		OUS KEYWORDS RDS CORRESPONDING	TO COF9	196 may 600 may may 600 <u>may</u> 600 may	
KEYWORD	TOKEN				
TAB(9D				
TO					
	9E				
FN .	9F				
SPC(AO				
HEN	A1				
LOW THE					

NOT

STEP

A2 A3

SYM-1 Basic

Tokenized Microsoft Basic keywords and addresses

DYAD	IC OPERATORS
	KEYWORDS CORRESPONDING TO C110
	PRIORITIES AND ADDRESSES CORRESPONDING TO CO68
	THE ADDRESSES OF ROUTINES FOR DYADIC OPERATORS ARE THE ADDRESS MINUS 1, BECAUSE THE ROUTINES ARE INVOKED THROUGH A RTS INSTRUCTION.

KEYWORD	TOKEN	ADDR-1	PRTY	
+	A4	D61F	79	addition
-	A5	D608	79	subtraction
*	A6	D7E0	7B	multiolication
/	A7	D8C7	7B	division
^	A8	DCFC	7F	exponentation
AND	A9	CD27	50	logical AND
OR	AA	CD24	46	logical OR
monadic "-"	AB	DD35	7D	negation
monadic NOT	AC	CC73	5A	logical NOT
>= <	AD	CD54	64	comparison

	FUNCTIONS	1
	FUNCTIONS CORRESPONDING TO C11D	1
1	ADDRESSES CORRESPONDING TO CO3D	ì

KEYWORD	TOKEN	ADDR			
SGN	AE	D9EF	TAN	BA	0003
INT	AF	DA82	ATN	BB	0003
ABS	BO	DAOE	PEEK	BC	D5C3
USR	B1	000A	LEN	BD	D531
FRE	B2	D138	STR\$	BE	D21E
POS	B3	D159	VAL	BF	D562
SQR	B4	DCF3	ASC	CO	D540
RND	B5	DE14	CHR\$	Ci	D4A1
LOG	B6	D7A0	LEFT\$	C2	D4B5
EXP	B7	DD6F	RIGHT\$	C3	D4E1
COS	B8	0003	MID\$	C4	D4EC
SIN	B9	0003			

Note: 1) Bit 7 in the last character of each keyword is set to determine the end of a keyword

²⁾ Keywords are tokenized by adding x'80' to their relative (hex) position in the table.

BASTC'SAVE- AND LOAD

PROTON 650X ASSEMBLER V4.4 PAGE: 0001

```
0001
0002
       0000
0000
0000
                                     .TIT 'BASIC SAVE- AND LOAD
                                     OPT GEN
                                     .OPT SYM
0003
0004
        0000
0005
0006
0007
       0000
                           UITBREIDING OP DE SYM-1 BASIC VOOR KIM-1 EN JUNIOR
8000
       0000
0009
                              *** SAVE- EN LOAD ROUTINES NAAR FLOPPY-DISK ***
        0000
0010
        0000
                           0000
0011
0012
        0000
                           AUTEUR: F.J.M. SMEEHUIJZEN
0013
       0000
       0000
                                     LIPPEDAL 19
2904 CL CAPELLE AAN DEN IJSSEL
TEL: 010-512507
0014
0016
       0000
0017
       0000
                           DE NU VOLGENDE ROUTINES ZIJN GESCHREVEN VOOR EEN SYSTEEM
DAT GEBRUIK MAAKT VAN DE PROTON-MONITOR.
VANDAAR EEN KORTE UITLEG VAN DE GEBRUIKTE SUBROUTINES.
0018
       0000
0019
        0000
0020
       0000
       0000
0021
0022
                           - MET DE ROUTINE 'OUTFLO' WORDT HET OUTPUT-DEVICE BEPAALD
                           WAARNAAR GESCHREVEN MOET WORDEN.
- MET DE ROUTINE 'INFLOP' WORDT EEN OUTPUT-DEVICE BEPAALD
0023
        0000
0024
        0000
                              WAARVAN GELEZEN MOET WORDT EEN OOFFOTBEVICE BEPAAL
WAARVAN GELEZEN MOET WORDT GEVRAAGD NAAR DE FILENAME
VAN HET WEG TE SCHRIJVEN BESTAND.
MET DE ROUTINE 'FLOPI' WORDT GEVRAAGD NAAR DE FILENAME
0025
        0000
        0000
0026
0027
        0000
0028
        0000
                           VAN HET IN TE LEZEN BESTAND.

- MET DE ROUTINE 'CLOSEO' WORDT HET OUTPUT-DEVICE AF-
0029
0030
        0000
        0000
                              GESLOTEN.
0031
        0000
                              MET DE ROUTINE 'OUTALL' WORDT DE ACCU-INHOUD NAAR HET
0032
        0000
                           OUTPUT-DEVICE GESCHREVEN.

- MET DE ROUTINE 'INALL' WORDT DE INHOUD VAN HET VAN TE VOREN OPGEGEVEN INPUT-DEVICE OPGEHAALD.

- MET DE ROUTINE 'CLOSEI' WORDT HET INPUT-DEVICE
0033
        0000
0034
        0000
        0000
0036
        0000
0037
        0000
                              AFGESLOTEN.
                              MET DE ROUTINE 'HEAD' WORDT DE LEES/SCHRIJFKOP VAN DE
FLOPPY VAN DE SCHIJF GELICHT EN DE MOTOR GESTOPT.
0038
        0000
0039
        0000
                           DE SAVE-ROUTINE WORDT OPGESTART DOOR HET INTOETSEN VAN HET
0041
        0000
0042
        0000
                            KOMMANDO - #SAVE
                            WAARNA VERVOLGENS NAAR ADRES $99E8 WORDT GESPRONGEN.
0043
        0000
0044
        0000
                            DE LOAD-ROUTINE WORDT OPGESTART DOOR HET INTOETSEN VAN HET
0045
        0000
                                         - #LOAD
0046
        0000
                            KOMMANDO
0047
        0000
                            WAARNA VERVOLGENS NAAR ADRES $981A WORDT GESPRONGEN.
0048
        0000
                            ZIE VOOR BEIDE KOMMANDO'S DE BESCHRIJVING VAN HET TOEVOEGE
0049
        0000
0050
        0000
                            VAN NIEUWE BASIC KOMMANDO'S IN K.K. 29.
0051
0052
        0000
        0000
                           *** ZERO PAGE DEFINITIONS ***
0053
        0000
0054
        0000
0055
        0000
                                     .EX1
0056
        0000
0057
                                     *=$0060
        0000
0058
        0060
                                                             ; TEMPORARY ADDRESS POINTER 1
; TEMPORARY ADDRES POINTER 2
; BEGIN OF BASIC SOURCE LOW
; END OF BASIC SOURCE LOW
; BEGIN OF BASIC DATA LOW
                          TEMPA
0059
        0060
                                     *=*+2
0060
                          TEMPB
                                     #=#+25
        0062
0061
                          BOBL
                                     #=#+2
        007R
                          E08L
                                     *=*+0
0062
        0070
                                     #=#+A
0063
        0070
                          BODL
                                                               END OF BASIC DATA LOW
BEGIN OF BASIC STRING AREA LOW
0064
        0081
                          EODL
                                     #=#+2
0065
0066
                                     *=*+4
        0083
                          BOSL
                                                               END OF BASIC STRING AREA LOW
                          EOSL
                                     *=#+1
        0087
0067
        0088
                                     *=$C27E
0068
        0088
0069
        C27E
        C27E
C27E
                          WARM
                                                             : BASIC WARM START
0070
0071
                                     *=$99E8
0072
        C27E
        99E8
0073
0074
        99E8
                            *** SAVE-ROUTINE VOOR DE SYM-1 BASIC ***
```

99E8

```
PROTON 650X ASSEMBLER V4.4 PAGE: 0002
BASIC SAVE- AND LOAD
      99E8
99EB
                                 JSR OUTFLO
                                                         OPEN OUTPUT DEVICE
0076
              20ED9A SAVEP
                                                         ASK FOR FILENAME
FILL POINTERS BASIC SOURCE AREA
SAVE PROGRAM
              20F09A
20359A
20BE9A
                                 JSR FLOPO
0077
       99EE
99F1
                                 JSR PRODUT
JSR DATOUT
0078
0079
                                                       FILL POINTERS ZERO PAGE AREA
SAVE ZERO PAGE
CLOSE FILE
DESELECT FLOPPY
                                 JSR NULL
       99F4
              20679A
0080
                                     DATOUT
0081
       99F7
              20BE9A
                                 JSR
                                 JSR CLOSEO
0082
       99FA
              20F39A
      99FD
              20FF9A
                                 JSR HEAD
0083
       9000
0084
              60
                                 RTS
              20ED9A SAVED
                                 JSR OUTFLO
                                                       OPEN OUTPUT DEVICE
0085
       9A01
              20F09A
20849A
                                                         ASK FOR FILENAME
0086
       9804
                                 JSR FLOPO
       9907
                                                         FILL POINTERS BASIC DATA AREA
                                 JSR BDATA
0087
                                                         SAVE DATA AREA
0088
       9A0A
              20BE9A
                                 JSR DATOUT
                                                        FILL POINTERS BASIC STRING AREA
SAVE STRING AREA
0089
       9AOD
              20A19A
                                 JSR BSTRIN
              20BE9A
0090
       9A10
                                 JSR DATOUT
                                                         CLOSE FILE
              20F39A
                                 JSR CLOSED
0091
       9A13
                                                       DESELECT FLOPPY
0092
       9A16
              20FF9A
                                 JSR HEAD
0093
       9919
              60
                                 RTS
       9A1A
0094
                        *** LOAD-ROUTINE VOOR DE SYM-1 BASIC ***
       9A1A
0095
0096
       9A1A
                                                       ; OPEN INPUT DEVICE
0097
       9A1A
              20029B LOADP
                                 JSR INFLOP
              20059B
20529A
20CB9A
       9A1D
                                 JSR FLOPI
                                                         ASK FOR FILENAME
0098
       9920
                                 JSR PRGIN
                                                         LOAD START ADDRESS BASIC SOURCE
0099
                                 JSR DATAIN
                                                         LOAD DATA
       9A23
0100
                                                         LOAD START ADDRESS ZERO PAGE
0101
       9A26
              20529A
                                 JSR PRGIN
       9A29
              20CB9A
                                 JSR DATAIN
                                                         LOAD DATA
0102
                                 JSR CLOSEI
                                                         CLOSE INPUT DEVICE
0103
       9A2C
              20FC9A
                                                         DESELECT FLOPPY
       9A2F
              20FF9A
                                 JSR HEAD
0104
0105
       9A32
              4C7EC2
                                 JMP WARM
       9A35
0106
                        *** SUBROUTINE TO WRITE START- AND END ***
*** ADDRESS OF BASIC SOURCE TO FLOPPY ***
       9A35
0107
       9A35
0108
0109
       9A35
0110
       9A35
              A57B
                      PROOUT
                                                         BEGIN ADDRESS LOW
                                 STA TEMPA
                                                         COPY ADDRESS
       9A37
              8560
0111
                                                         WRITE TO FLOPPY
BEGIN ADDRESS HIGH
                                 JSR OUTALL
0112
       9A39
              20F69A
0113
       9A3C
              A57C
                                 LDA BOBL+1
                                                         COPY ADDRESS
WRITE TO FLOPPY
       9A3E
              8561
                                 STA TEMPA+1
0114
0115
       9940
              20F69A
                                  JSR OUTALL
       9943
                                 LDA EOBL
                                                         END ADDRESS LOW
              A57D
0116
                                 JSR OUTALL
STA TEMPB
                                                         WRITE TO FLOPPY
COPY ADDRESS
              20F69A
       9A45
0117
                                      TEMPB
0118
       9948
                                                         END ADDRESS HIGH
0119
       9848
              A57E
                                 LDA EOBL+1
       9A4C
              20F69A
                                  JSR OUTALL
                                                         WRITE TO FLOPPY
0120
                                                       COPY ADDRESS
              8563
       9A4F
                                 STA TEMPB+1
0121
0122
       9A51
                                 RTS
0123
       9A52
                         *** SUBROUTINE TO READ START- AND END ***
*** ADDRESS OF BASIC SOURCE FROM FLOPPY ***
0124
       9A52
                                                                        ***
       9A52
0125
       9A52
0126
0127
                                                         READ FROM FLOPPY
STORE START ADDRESS LOW
                                  JSR INALL
       9A52
              20F99A PRGIN
0128
0129
       9A55
                                 STA TEMPA
              8560
              20F99A
8561
20F99A
       9A57
                                                         READ FROM FLOPPY
                                  JSR INALL
       9A5A
9A5C
                                                         STORE START ADDRESS HIGH
                                 STA TEMPA+1
0130
                                      INALL
                                                         READ FROM FLOPPY
0131
                                  JSR
                                                         STORE END ADDRESS LOW
0132
       9A5F
              8562
                                  STA TEMPB
0133
0134
              20F99A
8563
                                                         READ FROM FLOPPY
       9961
                                  JSR INALL
                                                       ; READ FROM FLOPPY
; STORE END ADDRESS HIGH
       9964
                                  STA TEMPB+1
       9866
                                  RTS
0135
              60
0136
       9A67
                         *** SUBROUTINE TO SAVE ZERO-PAGE POINTERS ***
0137
       9A67
0138
0139
       9967
       9967
                                                        ; START OF ZERO-PAGE POINTERS
               A965
                                  LDA #$65
                                  STA TEMPA
       9A69
0140
               8560
                                  JSR OUTALL
                                                        ; WRITE TO FLOPPY
               20F69A
0141
       9A6B
0142
       9A6E
               A900
                                  LDA #$00
                                  STA TEMPA+1
0143
       9970
               8561
                                                        ; WRITE TO FLOPPY
; END OF ZERO-PAGE POINTERS
       9972
                                  JSR OUTALL
               20F69A
0144
0145
       9A75
               A9EA
                                  LDA #$EA
       9A77
               8562
                                  STA
                                      TEMPB
0146
       9A79
0147
               20F69A
                                  JSR OUTALL
                                                        ; WRITE TO FLOPPY
               A900
0148
       9A7C
                                  LDA #$00
0149
       9A7E
               8563
                                  STA TEMPB+1
                                                        ; WRITE TO FLOPPY
       9A80
               20F69A
0150
                                  JSR OUTALL
       9A83
0151
               60
                                  RTS
0152
       9884
```

*** WRITE START- AND ENDADDRESS OF ***

9084

0153

BASIC SAVE- AND LOAD

PROTON 650X ASSEMBLER V4.4 PAGE: 0003

```
0154 9A84
                      ; *** BASIC DATA AREA TO FLOPPY ***
 0155
       9884
 0156
                      BDATA
              A57D
                                LDA BODL
                                                    ; BEGIN OF BASIC DATA AREA LOW
 0157
       9886
                                STA TEMPA
              8560
 0158
0159
                                                   ; WRITE TO FLOPPY
       9A88
              20F69A
                                JSR OUTALL
       9A8B
              A57E
                                LDA BODL+1
                                                 ; BEGIN OF BASIC DATA AREA HIGH
              8561
20F69A
 0150
       9A8D
                                STA TEMPA+1
                                JSR OUTALL
                                                WRITE TO FLOPPY
END OF BASIC DATA AREA LOW
 0161
                               LDA EDDL
 0162
       9992
              A581
              8562
20F69A
 0163
       9994
                                STA TEMPB
       9896
                                                  ; WRITE TO FLOPPY
; END OF BASIC DATA AREA HIGH
 0164
                                JSR OUTALL
              A582
       9A99
 0165
                               LDA EODL+1
 0166
                                STA TEMPB+1
       9A9B
              8563
              20F69A
                               JSR OUTALL
                                             ; WRITE TO FLOPPY
0167
       9A9D
       9000
             60
0168
                                RTS
0169
       9001
                      *** WRITE START- AND ENDADDRESS OF ***
0170
       9AA1
                      *** BASIC STRING AREA TO FLOPPY
       99A1
0171
0172
       9001
0173
       9881
                               LDA BOSL
STA TEMPA
                                                    ; BEGIN OF BASIC STRING AREA LOW
0174
       9AA3
              8560
0175
       9AA5
              20F69A
                               JSR OUTALL
                                                   ; WRITE TO FLOPPY
; BEGIN OF BASIC STRING AREA HIGH
       9008
0176
              A584
                               LDA BOSL+1
0177
       9000
              8561
                               STA TEMPA+1
                                                  ; WRITE TO FLOPPY
; END OF BASIC STRING AREA LOW
       9AAC
                               JSR OUTALL
0178
              20F69A
0179
       9AAF
              A587
                               LDA EDSL
       9AB1
0180
              8562
                               STA TEMPB
              20F69A
A588
0181
       9AB3
                                                  ; WRITE TO FLOPPY
; END OF BASIC STRING AREA HIGH
                               JSR OUTALL
       9AB6
0182
                               LDA EOSL+1
             8563
20F69A
                               STA TEMPB+1
0183
       9888
0184
       9ABA
                               JSR OUTALL
                                                   ; WRITE TO FLOPPY
0185
              60
       SABD
                               RTS
      9ABE
0186
       9ABE
                      ; *** OUTPUT DATA TO FLOPPY ***
0187
0188
      9ABE
0189
      9ABE
              000A
                   DATBUT LDY #$00
                               LDA (TEMPA), Y
0190
      9ACO
              B160
                                             ; WRITE TO FLOPPY
; CALCULATE END OF DATA
0191
      9AC2
              20F69A
                               JSR OUTALL
0192
       9AC5
              20D89A
                               JSR ADRES
                               BCS DATOUT
0193
      9AC8
              BOF4
0194
      9ACA
                               RTS
             60
0195
      9ACB
                     ; *** INPUT DATA FROM FLOPPY ***
0196
      9ACB
0197
0198
      9ACB
                     DATAIN LDY #$00
             A000
             20F99A
9160
0199
      9ACD
                               JSR INALL
                                                   ; READ FROM FLOPPY
      9ADO
0200
                               STA (TEMPA), Y
0201
      9AD2
             20D89A
                               JSR ADRES
                                                   ; CALCULATE END OF DATA
      9AD5
0202
             BOF4
                               BCS DATAIN
0203
      9AD7
             60 -
      9AD8
0204
                     *** INCREMENT DATA POINTER ***
      9AD8
0205
0206
      9AD8
0207
      9AD8
                    ÁDRES
                               CLC
             18
             A901
6560
      9AD9
                               LDA #$01
ADC TEMPA
0208
                                               ; ADD 1 TO TEMPORARY POINTER
      9ADB
0209
                               BCC ADR1
INC TEMPA+1
      9ADD
0210
             9002
      9ADF
0211
             E661
      9AE1
9AE3
             8560 ADR1
38
0212
                               STA TEMPA
0213
                               SEC
                                                ; COMPARE BEGIN- AND END POINTER
      9AE4
             A562
0214
                               LDA TEMPB
             E560
A563
0215
      9AE6
                               SBC TEMPA
0216
      9AE8
                               LDA TEMPB+1
0217
0218
      9AEA
9AEC
             E561
                               SBC TEMPA+1
             60
                               RTS
0219
      9AED
                     * *** SENIOR MONITOR ROUTINES ***
      9AED
0221
      9AED
            6C38E0 OUTFLO
6C3CE0 FLOPO
6C0CE0 CLOSEO
                               JMP ($E038)
0222
      9AED
      9AFO
0223
                               JMP ($E03C)
      9AF3
0224
                               JMP ($EOOC)
0225
      9AF6
             6C08E0 DUTALL
                               JMP ($E008)
      9AF9
                               JMP ($E006)
             6C06E0 INALL
            6COAEO CLOSEI
6C28EO HEAD
                               JMP ($E00A)
0227
      9AFC
0228
      9AFF
                               JMP ($E028)
0229
      9B02
             6C36E0 INFLOP
                               JMP ($E036)
             6C3AEO FLOPI
0230
      9B05
                               JMP ($E03A)
0231
      9808
```

) ASS L

```
0010 :
                                WALLBREAKER FOR JUNIOR WITH OHIO-DOS
                     0020
                                  0030
                     0040
                                 THIS PROGRAM IS A LITTLE DERIVATION OF THE
                                VIDEOGAME 'BREAKOUT'.
BREAK THE WALL. FOR EACH STONE YOU'LL GET
                     0050
                     0060
                     0070
                                POINTS.
                     0080
                                 STARTADDRESS=$3A7E. AS SOON AS THE CANON
                     0090
                                GOES ON AND ON. YOU MAY SHOOT WITH (BRK).
                     0100
                     0110
                     0120
                                 THE ROUTINE FOR JUNIOR WAS PUBLISHED BEFORE
                     0130
                                IN THE 6502 KENNER. EDITION NR. 22. AUGUST 1982. BY W.J. KUITEMS. NOW MODIFIED FOR JUNIOR WITH OHIO-DOS BY:
                     0140
                     0150
                     0160
                     0170
                                HENK MOCKING
't ZAND 42
3451 GS VLEUTEN
                     0180
                     0190
                     0200
                     0210 PRCHA
                                                            PRINT CHAR FROM ACCU
COUNT 1024T NO IRQ
                                         .DE $FEA3
                     0220
                           CNTD
                                         . DE
                                              $FAF7
                     0230 RDFLAG
                                         . DE
                                              $FAD5
                                                            FLAG-REGISTER
                     0240
0250
                           LFEED
                                                            PRINT LINEFEED
                                         .DE $2D6F
                           CRLF
                                         . DE
                                              $2D6A
                                                            PRINT A (CR/LF)
                     0260 BRKL
                                         . DE
                                              $FA7C
                                                            BREAK VECTOR
                     0270
0280
                           BRKH
                                         . DE
                                              $FA7D
                           PRBYT
                                         . DE
                                              $2D92
                                                            PRINT BYTE FROM ACCU
                     0290 POINTL
                                         . DE
                                                          : ADDRESS POINTER
                                              $00FA
                     0300 POINTH
                                         . DE
                                              $00FB :
                     0310 PNT1
                                              $0000
                                                          : 'STAND' REGISTER
                     0320 PNT2
                                              $0001
                                         . DE
                                                          : 'WINST' REGISTER
: EXTRA (LF) REGISTER
: TEMPX IN PRCHA
                     0330
                                              $0002
$0003
                           WINST
                                         . DE
                     0340 DWNEXT
                                         . DE
                     0350 TEMPA
                                         .DE $FA60
                     0360
                     0370
                                         . BA $3A7E
                     0380
3A7E- A9 OC
3A80- 20 A3 FE
                     0390 WALL
                                         1 DA #$OC
                                                          : CLEAR SCREEN
                     0400
                                         JSR PRCHA
3A83- A9 83
3A85- 8D F7 FA
                    0410
                                         LDA #$83
                                                          : 132 mS TILL SCREEN IS CLEAR
                     0420
                                         STA CNTD
           D5 FA
3A88-
        20
                     0430 DELA
                                         BIT RDFLAG
                                                          : WHEN DELA IS OVER. CONTINUE
JABB-
       10 FB
                     0440
                                         BPL
                                              DELA
3ABD- A2 40
                     0450
                                                          : FROM HERE ON WE ARE
                                         LDX #$40
3A8F- 86 FB
                    0460
                                                         GOING TO FILL WITH ' === ' AND
                                         STX *POINTH
                                                                                 LINES
3A91- A2 00
                     0470 VUL
                                         LDX #0
3A93- 86 FA
                    0480
                                         STX *POINTL
                                                            ALSO STORE IT IN
3A95- 86 00
                    0490
                                                            MEMORY. FROM $4001...$403F
$4101...$413F/$4201...$423F
$4301...$433F/$4401...$443F
ALSO SCORE TOTAL IS
SET TO 0000.
                                         STX *PNT1
3A97- 86 01
3A99- A9 3D
                    0500
                                         STX *PNT2
                    0510
                          VL
                                         LDA #$3D
                    0520
0530
3A9B- A0 00
                                         LDY
                                              #0
3A9D- E6 FA
3A9F- 91 FA
3A9D-
                                             *POINTL
                                         INC
                    0540
                                              (POINTL). Y
                                         STA
3AA1- 20 A3 FE
                    0550
                                         JSR PRCHA
3AA4- A5 FA
                    0560
0570
                                         LDA
                                              *POINTL
3AA6- C9 3F
3AA8- DO EF
                                         CMP
                                             #$3F
                                                          : 3F HEX = 63 DEC. ELEKTERMINAL
: MAX. 64 CHAR. ON A LINE. ON LAST
: POS. (64) NO "="
                    0580
                                         BNE
                                              VI
       20 6A 2D
3AAA-
                    0590
                                         JSR
                                             CRLF
3AAD-
       E6
          FB
                    0610
                                         INC
                                              *POINTH
3AAF- A5 FB
3AB1- C9 45
                    0620
                                              *POINTH
                                         LDA
                    0630
                                        CMP
                                             #$45
                                                         : WALL BUILD ?
JAB3- DO
           DC
                    0640
                                         BNE VUL
                    0650
                                THE WALL SHOULD BE BUILD NOW. AND STORED IN MEMORY
                    0660
                    0670
3AB5- A2 OA
3AB7- 20 6F
                    0680 CURDWN
                                         LDX #$0A
                                                          : IF WALL BUILD. GO TO LINE 16
                    0690 LF
                                         JSR LFEED
JABA- CA
                    0700
                                         DEX
3ABB- DO FA
                    0710
                                        BNE LF
                                                        : ARE WE ON LINE 16 ?
```

```
3ABD- A9 E7
3ABF- AD 7C FA
3AC2- A9 3A
3AC4- 8D 7D FA
                       0720
                                              LDA #$E7
                       0730
                                              STA BRKL
                       0740
                                             LDA #$3A
                       0750
                                              STA BRKH
                       0760
 3AC7- A2
             01
                       0770 LOOP1
                                              LDX #1
                                                               : CANON MOVES ACROSS LINE 16
: GO TO START OF LINE 16
 3AC9- A9 OD
3ACB- 20 A3 FE
                       0780
                                             LDA #$OD
                       0790
                                              JSR PRCHA
 3ACE- A9 55
                       0800 LP
                                              LDA #$55
                                                                : 'U' IS CANON
 3AD0- 20 A3 FE
                       0810
                                              JSR PRCHA
 3AD3- A9 08
                       0820
                                             LDA #8
                                                                : REMOVE 'U' FROM SCREEN
 3AD5- 20 A3 FE
                       0830
                                             JSR PRCHA
 3AD8- A9 20
3ADA- 20 A3 FE
                       0840
                                             LDA #$20
                       0850
                                              JSR PRCHA
 3ADD- E8
                                                    : NEXT POSITION OF CANON AND REG.X

$40 : DID WE REACH END OF LINE OR FIRE

DOP1 : BUTTON (BRK) HIT ?
                       0860 CONT
                                              INX
 3ADE- E0 40
                       0870
                                              CPX
                                                  #$40
 3AE0- FO E5
3AE2- BO 28
                       0880
                                             BEQ LOOP 1
                       0890
                                             BCS SHOOT
                                                                : IF SO. ***FIRE!!***
 3AE4- 4C CE 3A
                       0900
                                             JMP
                                                  LP
                       0910
 3AE7- AE 60 FA
3AEA- EO 40
                       0920 SETX
                                             LDX TEMPA
                                                               : BRK SET TO THIS ADDRESS
: AT THE END OF PRCHA THERE
                       0930
                                             CPX #$40
                                                               : IS A TEST IF BRK IS PUSHED : IF SO. THEN THIS SUBROUTINE
 3AEC- BO 04
                       0940
                                             BCS
                                                  RTN
 3AEE- 86 FA
3AFO- A2 41
                       0950
                                             STX *POINTL
                       0960
                                             LDX #$41
                                                                 IS THE END OF A JSR PRCHA
 3AF2- 60
                       0970 RTN
                                             RTS
                       0980
3AF3- A9 OB
3AF5- 20 A3 FE
                       0990 OMHOOG
                                             LDA #$0B
                                                               : PERFORM THE SHOT
                       1000
                                             JSR PRCHA
 3AF8- A9 2A
                       1010
                                                                : '*' IS THE BULLIT
                                             LDA #$2A
                       1020
1030
 3AFA- 20 A3 FE
                                             JSR PRCHA
 3AFD- A9 08
                                             LDA
                                                  #8
                                                                : BULLIT GOES UP
 3AFF- 20 A3 FE
                       1040
                                             JSR PRCHA
                                                                : TILL IT REACHES
 3B02- A9
            20
                       1050
                                             LDA #$20
                                                                : THE WALL
                                             JSR PRCHA
 3B04- 20 A3 FE
                       1060
3B07- A9
3B09- 4C
            08
                       1070
                                             LDA #8
            A3
                FE
                       1080
                                             JMP PRCHA
                       1090
3B0C- A9 08
3B0E- 20 A3 FE
                       1100 SHOOT
                                             LDA #8
                                                                : BACK TO LAST PRINTED 'U'
                       1110
                                             JSR PRCHA
 3B11- A9 55
                                                               : THIS HERE MOVES
: BULLIT UP
                       1120
                                             LDA #$55
 3B13- 20 A3 FE
3B16- A9 08
                       1130
                                             JSR PRCHA
                       1140
                                             LDA #8
                                                                : ONE LINE
 3B18-
        20 A3 FE
                      1150
                                             JSR PRCHA
 3B1B- AO OA
                       1160
                                             LDY #$OA
 3B1D- 20 F3 3A
                      1170 FIRE
                                             JSR OMHOOG
 3B20-88
                       1180
                                             DEY
 3B21- DO FA
                       1190
                                             BNE FIRE
3B23- A9 01
3B25- 85 02
                      1200
1210
1210
1220
1230
1240
1250 GET
                                             LDA #1
                                                               : BOTTOM LINE
                                                              : WORTH ONE POINT
: ALSO EXTRA (LF)
: BOTTOM LINE IS ON
: PAGE 44 IN MEMORY
: MOVE INTO LINE OF WALL
                                             STA *WINST
3B27- 85 03
3B29- A9 44
3B2B- 85 FB
                                             STA *DWNEXT
                                             LDA #$44
                                             STA *POINTH
3B2D- 20 F3 3A
3B30- A0 00
                                             JSR OMHOOG
LDY #0
                      1270
1280
1290
1300
 3B32- B1 FA
                                             LDA (POINTL).Y
3B34- C9 3D
3B36- F0 2E
                                                              : IS THERE A STONE ('=')
: YES. PRINT TOTAL
                                             CMP
                                                  #$3D
                                             BEQ STAND
3B38- E6 02
                                             INC
                                                  *WINST
                      1310
1320
3B3A- E6 02
                                                  *WINST
                                                               : NO. MORE POINTS TO WIN
3B3C- A5 02
3B3E- C9 09
                                                  #9 : ONLY 1.3.5.7.10 POINTS
OK : TO WIN
: I DIDN'T WANT TO USE
#7 : DECIMO: COME
                                             LDA *WINST
                       1330
                                             CMP
3B40- DO 05
                      1340
                                             BNE OK
                      1350
1360
3B42-
        18
                                             CLC
3B43- 69 07
                                             ADC
                                                               : DECIMAL CALCULATION
3B45- 85 02
                      1370
                                             STA
                                                  *WINST
3B47- C6
                      1380 DK
1390
            FB
                                                  *POINTH
                                                                 LOOK ON NEXT LINE FOR STONE ('=')
                                             DEC
3B49- A5 FB
3B4B- C9 3F
                                            LDA
                                                  *POINTH
                                                               : I.E. CHECK MEMORY
: NO. MINUS POINT
: NEXT LINE MEANS EXTRA (LF)
                      1400
                                             CMP
                                                  #$3F
3B4D- FO 05
                      1410
                                             BEQ
                                                  STRPNT
3B4F- E6 03
3B51- 4C 2D
3B54- A9 00
                      1420
                                                  *DWNEXT
                                             INC
            2D 3B
                      1430
                                             JMP GET
                      1440 STRPNT
                                             LDA #0
                                                              : THIS MEANS A HOLE
```

```
3B56- 85 02
3B58- 38
                    1450
                                        STA *WINST : IN THE WALL SO 1
                                            : MINUS POINT
                    1460
                                        SEC
3B59- F8
                    1470
                                        SED
3B5A- A5 00
                    1480
                                        LDA *PNT1
3B5C- E9 01
3B5E- 85 00
                                        SBC #1
                    1490
                    1500
1510
                                        STA *PNT1
3B60- A5 01
                                       LDA *PNT2
3B62- E9 00
                    1520
1530
                                        SBC
                                            #0
3B64- 85 01
                                        STA
                                            *PNT2
                                       LDA #$20 : THIS HERE PRINTS
STA (POINTL).Y
SED : THE TOTAL POINTS
CLC : YOU HAVE WON
3B66- A9 20
                    1540 STAND
3B68- 91 FA
                    1550
                    1560
3B6A- F8
                    1570
3B6B- 18
3B6C- A5 00
                    1580
                                       LDA *PNT1
3B6E- 65 02
                    1590
                                       ADC *WINST
3B70- 85 00
                                       STA *PNT1
                    1600
3B72- A5 01
                    1610
                                       LDA *PNT2
3B74- 69 00
                    1620
                                        ADC #0
3B76- 85 01
                    1630
                                        STA *PNT2
3B78- D8
                    1640
                                       CLD
                                       LDY #$OA
JSR LFEED
3B79- AO OA
                    1650
                                                        : GO DOWN TO POSITION
3B7B- 20 6F
              2D
                   1660 DWN
                                                        : WHERE CANON WAS LEFT
3B7E- 88
                    1670
                                       DEY
3B7F- DO FA
                    1680
                                       BNE
                                            DWN
3B81- 20 BF 3B
                    1690
                                                        : PRINT 'STAND:
                                       JSR PRSTND
3B84- A5 01
3B86- 20 92 2D
3B89- AD 00 00
                    1700
                                       LDA *PNT2
                    1710
                                        JSR PRBYT
                    1720
                                       LDA PNT1
                                       JSR PRBYT
LDY #8
3B8C- 20 92 2D
                    1730
3B8F- A0 08
                    1740
3B91- A9 FF
3B93- 8D F7 FA
                    1750 DELAY
                                       LDA #$FF
                                                       : WAIT FEW SECONDS
: TO READ TOTAL
                    1760
                                       STA CNTD
3896- 2C D5 FA
                                        BIT RDFLAG
                    1770 DEL
3B99- 10 FB
                    1780
                                       BPL
                                            DEL
3B9B- 88
                    1790
                                       DEY
3B9C- DO F3
                    1800
                                       BNE DELAY
3B9E- A9 1A
                    1810 BLNK
                                       LDA #$1A
                                                        : REMOVE 'STAND: ....'
3BA0- 20 A3 FE
                    1820
                                       JSR PRCHA
3BA3- A9 OD
3BA5- 20 A3 FE
3BA8- A4 O3
                    1830
                                       LDA #$OD
                    1840
                                       JSR PRCHA
                    1850
                                       LDY *DWNEXT
                                                       : EXTRA (LF) TO GO
3BAA- 20 6F
              2D
                    1860 ZAK
                                        JSR LFEED
                                                        : TO LINE 16
3BAD- 88
                    1870
                                       DEY
3BAE- DO FA
                    1880
                                       BNE ZAK
3BB0- A4 FA
3BB2- A9 20
3BB4- 20 A3
                    1890
                                       LDY
                                            *POINTL
                    1900 POSIS
                                       LDA #$20
                                                        : RETURN TO POSITION
              FE
                    1910
                                        JSR PRCHA
3BB7- 88
                    1920
                                       DEY
                                              : OF THE CANON
3BB8- DO F8
3BBA- A6 FA
3BBC- 4C DD
                    1930
                                       BNE POSIS
                   1940
1950
                                       LDX
                                            *POINTL
              3A
                                       JMP CONT
                    1960
3BBF- A9 OD
3BC1- 20 A3 FE
                    1970 PRSTND
                                                       : THIS SHOULD EXPLAINE
: IT SELF
                                       LDA #$OD
                    1980
                                       JSR PRCHA
3BC4- A9 53
                    1990
                                       LDA
                                            #$53
                    2000
2010
3BC6- 20 A3 FE
                                       JSR PRCHA
3BC9- A9 54
                                       LDA #$54
3BCB-
       20 A3 FE
                    2020
                                       JSR PRCHA
3BCE- A9 41
                    2030
                                       LDA #$41
                    2040
3BDO-
       20 A3
                                       JSR PRCHA
3BD3- A9 4E
3BD5- 20 A3 FE
                    2050
                                       LDA #$4E
                    2060
                                       JSR PRCHA
3BD8- A9 44
3BDA- 20 A3 FE
                    2070
                                       LDA #$44
                    2080
                                       JSR PRCHA
                    2090
3BDD- A9
          3A
                                       LDA
                                            #$3A
3BDF- 20 A3
                    2100
                                       JSR PRCHA
3BE2- A9
           20
                    2110
                                       LDA #$20
                   2120
2130
3BE4- 4C
          A3
              FE
                                       JMP PRCHA
                    2140
                                       . EN
```

10 REM MAANLANDER 20 REM AFKOMSTIG VAN M. VAN HINTUM 30 PRINT"U ZIT IN UW MAANLANDER OP EEN HOOGTE" 40 PRINT"VAN 2500 METER VAN DE MAAN. UW SNELHEID" 50 PRINT"BEDRAAGT 500 M/SEC, EN U HEEFT NOG 800 LITER" 50 PRINT"BRANDSTOF. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN BRANDSTOF," 70 PRINT"DIENT U UW SNELHEID ZODANIG TE VERLAGEN, " 80 PRINT"DAT U MET EEN VEILIGE SNELHEID OP HET" 90 PRINT"MAANOPPERVLAK TERECHTKOMT. SUCCES!!!!!!! 100 LETS=500 110 LETH=2500 120 LETK=600 130 PRINT 140 PRINT"HOEVEEL LITER BRANDSTOF WILT U GEBRUIKEN "; 150 INPUTI 160 IFI> = 0THEN220 170 PRINT 180 PRINT"HO, HO, U KUNT GEEN BRANDSTOF AAN DE" 190 PRINT"RUIMTE ONTTREKKEN ! WE VERONDERSTELLEN" 200 PRINT"DUS DAT U GEEN BRANDSTOF WILT GEBRUIKEN. " 210 LETI=0 220 IFI <=75THEN280 230 PRINT 240 PRINT"LAST VAN HEIMWEE, HM ? TERUG NAAR MOEDER" 250 PRINT"AARDE ? NOU, DAT GAAT NIET DOOR, WE GEVEN" 250 PRINT"U MAXIMAAL 75 LITER PER KEER !" 270 LETI=75 280 IFI(KTHEN330 290 PRINT 300 PRINT"ZOVEEL BRANDSTOF HEEFT U NIET MEER !" 310 PRINT"WE ZULLEN U ALLES GEVEN, WAT U HEEFT !" 320 LETI=K 330 LETK=K-1 340 LETH=H-S+(I-5)/2 350 LETS=S-I+5 360 IFINT(H+0.5) () 0THEN380 370 IFS <= 5THEN460 380 IFINT(H+0.5)) OTHEN510 390 PRINT 400 PRINT"KWAF!BOEM!CRASH!KLEUN!!!!!!" 410 PRINT"HELAAS, UW STOFFELIJKE RESTEN LIGGEN," 420 PRINT"TESAMEN MET DE OVERBLIJFSELEN VAN UW MAANLANDER" 430 PRINT"VERSPREID OVER HET MAANOPPERVLAK." 440 PRINT"U KWAM MET EEN SNELHEID VAN ";INT(S+0.5);" M/SEC NEER." 450 GOTO 850

460 PRINT

```
70 PRINT"MIJN GELUKWENSEN, EEN GESLAAGDE LANDING !"
BØ PRINT"U KUNT HET ANGSTZWEET NU VAN UW VOORHOOFD VEGEN"
90 PRINT"EN EEN WANDELINGETJE MAKEN OP HET MAANOPPERVLAK."
00 GOTO 890
10 IFK () OTHENGEO
20 PRINT
30 PRINT"HELAAS, U HEEFT AL UW BRANDSTOF GEBRUIKT."
40 PRINT"UW BOORDCOMPUTER VOORSPELT, DAT U MET EEN"
50 PRINT"SNELHEID VAN ";INT(SQR(S*S+10*H)+0.5);
60 PRINT"M/SEC TE PLETTER ZULT VALLEN !"
70 PRINT"HET WAS LEUK U GEKEND"
80 PRINT"TE HEBBEN. MAAR U MOET MAAR ZO DENKEN: AAN ALLES"
90 PRINT"KOMT EEN EIND. VAARWEL, RUST IN VREDE!....."
00 FORJ=1T01000
10 LETA=2.34**0.5
20 NEXTJ
30 PRINT
40 PRINT"KWAF!BOEM!CRASH!KLEUN!.....(STILTE)"
50 GOTO 850
60 IFINT(S+0.5)) 0THEN810
70 IFINT(S+0.5)=0THEN750
80 PRINT
90 PRINT"BANG GEWORDEN, HM ? U HEEFT ZO STERK AFGEREMD,"
00 PRINT"DAT U ZICH OP HET OGENBLIK MET EEN SNELHEID"
10 PRINT"VAN "; INT(S+0.5); " M/SEC VAN HET MAANOPPERVLAK"
20 PRINT"VERWIJDERT. U BEVINDT ZICH NU DP ";INT(H+0.5);
30 PRINT"METER HODGTE."
40 GOTO130
50 PRINT
60 PRINT"U DENKT ZEKER: 'VOORZICHTIGHEID IS DE MOEDER VAN "
70 PRINT"DE PORSELEINKAST', HM ?"
80 PRINT"U HANGT NAMELIJK STIL OP "; INT(H+0.5);
90 PRINT"METER HODGTE !"
00 GOT0130
10 PRINT
20 PRINT"UW SNELHEID IS NU "; INT(S+0.5); " M/SEC."
30 PRINT"UW HODGTE BEDRAAGT "; INT(H+0.5); " METER."
40 GOTO 130
50 PRINT
150 PRINT"DIT WAS PRUTSWERK NATUURLIJK, VOOR IEMAND"
170 PRINT"VAN UW INTELLIGENTIE. MAAR GOED, WE ZULLEN"
180 PRINT"U NOG EEN KANS GEVEN. "
90 PRINT
100 PRINT"WILT U HET OPNIEUW PROBEREN (JA/NEE) ";
HØ INPUTQ$
120 IFQ$="JA"THEN30
130 STOP
```

140 END

JUNIOR 8 K OF JUNIOR 64 K **********

door : Hans Mooi 1 Scharstraat 37 1317 PL Almere

1.0 De JUNIOR-computer is in het begin als 8K systeem opgepouwd met 2 platen welke ik samen in een kastje heb onderpebracht. Hiervoor heb ik verschillende software, zoals schaakpropramma (DE 6502 KENNER nr. 20). One Armed Bandit (DE 6502 KENNER nr. 14) en andere kleine propramma's. Later zijn er uitbreidingen gekomen welke allemaal op eurokaart - formaat zijn. Ik heb mijn JUNIOR dusdanio aandepast dat. als ik hem oo het 19 inch-rek plaats, ik een 64 K systeem heb. Haal ik de stekker van de uitbreidings-

kaart. dan ontstaat weer mijn oude JUNIOR. Tevens heb ik de I/O-addresserino wat economischer pedecodeerd en door dan een I/O-map (zoals ik dit noem) van F800 t/m FBFF.

intern: De PIA 6532 op de hoofdorint FA00 - FA7F RAM FA80 - FB00 I/O / Timer extern: De VIA 6522 op de interfacekaart F9F0 - F9FF I/O / Timer De Flodov Disk kaart F800 - F80F = De Video kaart F900 - F90F -

1.1 Опросим Do pen 2C heb ik standaard bus sionaal SEL aandezet. dat F800 - F9FF de-codeert. Van de 512 dlaatsen extern zijn er nod vele onbezet. en voor eigen toepassingen bruikbaar. Het memory heb ik zoveel modelijk met RAM bezet zodat er snel van systeem brogramma (Basic, Forth, e.d.) dewisseld kan worden. De meeste hoofdproprogramma (Basic, Forth, e.d.) dewisseld kan worden. De meeste hoofdoro-pramma's heb ik oo cassette oo de adressen \$2000 - \$3FFF. Ix ben van blan hier een EPROM te daan bebruiken met bankswitchind, onder te verdelen in 8K statische RAM + 8K EPROM. 0000 - 1FFF. resd. 2000 - 3FFF. Het video-deheugen van 2K RAM is bij mij 4K beworden door 2 x 6:16 od el-kaar desoldeerd op de kaart te blaatsen. Pen 18 heb ik dan voor verdere decodering gebruikt.

2.0 Hardware aanoassinoen: Uoorade Onderdelen: 1 x 74LS12 1 x 74LS30

3 x 4K7 weerstanden

2.1) Doorverbinden 2a intern 2a extern van de 41612 DIN connector op de interfacekaart. Noot: interne connector is de connector die naar de hoofdorint paat externe connector is de connector die naar de buskaart gaat

2.2) Veranderingen hoofdorint:

IC 2 vervalt en er komt een 2716 of 2732 voor in de plaats.

2716 : 1K voor het gecorrigeerde MON-propramma 1K voor DOS Pagerware 1 (Elektuur)


2732 : 1K als 2716 MON (pecorripeerd)

1K als 2716 DOS 1K MON voor evt. 6809E 1K DOS voor evt. 6809E


Verwijder C 12 en C13. Kras 18a en 17c los: dit zit aan de bovenkant

waar de toetsen zich bevinden. Verbindt de -kant van C 13 (welke er uit is) aan +5V van IC 8 oin 14 (voor gebruik van 2732 een pull-up weerstand van 4K7). Verbindt de +kant van C 12 (welke er uit is) met een pull-up weerstand van 4K7 aan +5V van IC 8 oin 14. FIG.2

2.3) Veranderingen interfacekaart.




Haal K6 van din 23 IC 1 los door vlakbin IC 13 din 2 door tell krassen. Leg een verbinding van IC 1 din 23 naar 2c interne connector 41612 DIN




Haal IC 13 er uit en kras verbinding van din 6 naar din 11 door. Kras vlakbij IC 13 din 8 de verbinding door en led een draadverbinding van din 8 IC 13 maar R. IC 13 din 11 met een draad naar externe connector 41612 din 2a. Led tevens een dull-up weerstand van 2K2 van din 2a naar \pm 5V. 1a \pm 1c connector 41612 DIN extern.

2.4) Maak nu een printie met de 2 IC's 74LS30 en 74LS12 en verbindt deze op de hoofdprint.




Uitselecteren van VIA F9F0 t/m F9FF als standaard 8% systeem.

Verbindt nu ob alle uitbreidinoskaarten bin 2a van 41612 DIN connector met aarde, bin 4a.c. Bin het verwinderen van alle uitbreidinoskaarten zal de JUNIDR als. 8% systeem werken (zoals vroeger). De eerste uitbreidinoskaart zal beheuden ob blaats 0000 t/m 0200 moeten hebben, anders is er ob deze blaats niet de nodibe RAM aanwezio.



KENNER



**** PATCH OP MICRO-ADE **** ****

A. v.d. MEUTTER Mechelbaan 49 B-3150 Heist Op den Bero

Oo Micro-ADE heb ik een kleine patch gemaakt, en wel voor LIST. Normaal kan je LT gebruiken voor listing zonder regelnummer. Je kan alleen terug regelnummers krijgen door PASS 2 uit te voeren. Dit is niet langer zo !

Nu werk je als volot : LI of LIST deeft redelnummers LT geeft zonder nummers L blijft zoals laatste keuze. Je kan dus op ieder moment kiezen tussen LI en LT.

30EE 30EF	EA EA		
30F0 30F3	AD 01 01 C9 54	LDA \$0101 CMPIM 'T	
30F5	FO OA	BEQ CHANGE	
30F7	C9 49	CMPIM 'I	dit is nieuw
30F9 30FB	F0 06 EA	BEQ CHANGE	
30FC	EA	NOP NOP	
30FD	20 67 23	JSR LIST	execute LIST
3100	60	RTS	
3101	85 4D	STAZ \$4D	
3103	FO F8	BEQ \$31FD	

De enige wijziging is van 30FO tot 30FC.

E. M. 64 KERNAL TEST ROUTINE

G.v.Roekel v.d.Palmstraat 11C 3135 LK VLAARDINGEN

Met een hulps chine is het moselijk om de BASIC en MONITOR ROM te kopieren naar RAM. Hierzen is wel een maar verbonden. Men kan wel alleen de BASIC ROM naar RAM kop eren, maar niet alleen de MONITOR van ROM naar RAM. Voor het kopieren in de MONITOR ROM dient u eerst de BASIC ROM naar RAM te kopieren. Met onderstaand programma wordt de KERNAL routine gezet, waarbij u de keuze heeft om alleen de BASIC ROM te kopieren of BASIC en MONITOR ROM.

KERNAL ROUTINE

100 PRINT"1 A000-BFFF IN RAM"

110 PRINT"2 A000-BFFF + E000-FFFF IN RAM"

120 PRINT"MAAK U KEUZE": INPUTA

130 PRINT: WEN GEDULD A. U. B. "

140 IFA-ITHENCOSUB170

150 IFA=2THENGOSUB170:GOSUB190

150 END

170 FORJ=4096 . TO 49151:POKEJ, PEEK(J)

180 NEXTJ: PORE1, 54: RETURN

190 FORJ=57344 TO 65535: POKEJ. PEEK(J)

200 NEXTJ: POKE1, ST: RETURN

TEST KERNAL

100 FORJ 0 .8 TO 41852

110 READY: POKEJ, Y: NEXT

120 DATA TY 75 65,65,82

130 FORI 62657 TO 61674

140 READX: POREI, X: NEXT

150 DATA 68,81,85,75,32,80,76,65,89



Indien u bij het eerste programma heeft gekozen voor nummer 2 dan zal na het 'RUNNEN' van het tweede programma het woord 'READY' vervangen zijn door het scherm de tekst 'DRUK 'REY TOETS IN' i.p.v. 'PRESS PLAY ON TAPE'. Mocht blijken dat het niet wood zijn ingetoetst Anders is het noodzakelijk om met uw COMMODORE 64 terug te gaan naar de winkelie det s namelijk gebleken dat er met een aantal machines geen KERNAL routine mogelijk was. Dit uitte zich over het algemeen in het niet goed funktioneren van een aantal machinetaal programma's welke gebruikt maakte van deze KERNAL routine.

Versneld laden van BASIC-grogramma's og de SENIDR

Door: Gert van Ogbroek Hoodlanden 20 9801 LB Zuidhorn Tel.: 05940 - 5627.

Bij het wegschrijven van BASIC-drooramma's naar schijf d.m.v. het commando "SAVE" wordt er een ASCII file aangemaakt. Bij het inlezen van een dergelijke file d.m.v. het commando "LOAD" vindt er tijdens het inlezen een omzetting dlaats. Het gevolg hiervan is dat het laden van grote grogramma's ()16K) vele minuten vergt. Dit is te ondervangen door buiten BASIC om een memory dumo van het orogramma te maken. Dit kan als volgt gedaan worden: 1. Vraag (binnen BASIC) het eindadres +1 van het

orogramma op d.m.v. de oodrachten:

"CLEAR"

"PRINT HEX\$ (&nnn-FRE(0))"

waarbij nnnn het hexadecimale adres van de hoog-ste RAM-locatie is. Indien BASIC dit adres bij de koude start zelf begaald heeft, is dit maximaal HEX BFFF.

Het beginadres van het grogramma is HEX 4D00. 2. Ga uit BASIC met de opdracht "MON". Schrijf nu het onder ount 1. gevonden geheugengebied weg met de monitoroodracht "D". Schrijf bovendien oagina O (HEX 0000 t/m HEX 00FF) in dezelfde file weg.

Het inlezen van een oo deze manier weggeschreven BASIC-programma gaat nu als volgt:

A. Laad BASIC, doch start deze niet (of verlaat BASIC met de oodracht "MON").

B. Laad het BASIC-grogramma met behuld van het monitorcommando "L".

Start BASIC met een warme start d.m.v. het monitorcommando "6".

ELEKTUURS SAMSOM-65 DOS COMPUTER ______

In het voorgaar 1985 brengt Elektuur haar SAMSOM-65 DOS-comouter uit. On maandadavond 3 sect. 1984 werd ons deze nieuwe zelfbouw comouter dedemonstreerd. De SAMSOM-65 is opgebouwd uit reeds bestaande eurokaarten, zoals de CPU- en VDU-kaart, dynamische Ramkaart en/of universele geheugenkaart, en de voor het DS65D Disk Operating System V3.3 bedoelde controllerkaart. Vergeleken met de JUNIOR, waarvoor erg veelsets boeken werden verkocht, zijn er twee in het oog logende en aantrekkelijke verschillen. Ten eerste is de com-outer oogebouwd uit eurokaarten. zodat het oeheel gemakkelijk kan worden ondergebracht in een 19" rek. Ten tweede is er dezorad voor gebruikersvriendelijke software voor het monitorgebeuren. Hierin staan full screen editino en wordorocessino centraal, naast een aantal aantal utilities. De "Kenners" zullen in deze software, die tegen geringe vergoeding door Elektuur og uw diskette wordt geschreven, delen van de gogu-laire Micro-ADE herkennen. Voor de SAMSDM-65 heeft Elektuur al specifieke toepassingen in ontwikkeling. De redaktie zal de komst van deze comouter alvast ondersteunen met een oublikatie die het OS65D in belandrijke mate debruikersvriendelijker zal maken. We zullen de toekomstige gebruikers ervan met de ervaringen die we in huis hebben een goed onderdak kunnen verschaffen.

KORREKTIE

IN HET ARTIKEL "USING FORTH WITH THE 6502" UIT NR. 30 STAAT EEN FOUT. DIE IK HIERBIJ DANK ZIJ EEN BETER INZICHT IN FORTH (VIA DE METHODE VALLEN EN OPSTAAN VERKREGEN) KAN KORRIGEREN. EEN DEEL VAN DE TEKST UIT HET ARTIKEL IS OPNIEUW AFGE-

DRUKT:

HET TOEVOEGEN VAN WOORDEN AAN EEN BESTAANDE VOCABULARY. WAARBIJ DEZE IN HET SYSTEEM "GELOCKED" MOETEN WORDEN. GAAT ALS VOLGT: FORTH DEFINITIONS DECIMAL

LATEST 12 + ORIGIN ! 28 +ORIGIN

30 +DRIGIN ! HERE

HERE FENCE !

WANNEER EEN AANTAL WOORDEN. DIE EERDER ZIJN "GELOCKED" IN HET SYSTEEM. MOETEN WORDEN VERWIJDERD. DAN MOET HET VOL-WORDEN UITGEVOERD:

FORTH DECIMAL

AAA NFA 12 +ORIGIN !

YYY DEFINITIONS

BBB NFA 28 +ORIGIN ! BBB NFA 30 +ORIGIN ! BBB NFA FENCE !

ZZZ 6 + 32 + ORIGIN !

FORGET BBB

WAARIN: AAA HET LAATSTE WOORD IS VAN DE FORTH-VOCABULARY BBB HET EERSTE WOORD IS DAT UIT HET SYSTEEM VER-THLIME

YYY DE VOCABULARY IS WAARIN BBB VOORKOMT (DEZE REGEL IS ALLEEN NODIG INDIEN BBB VAN EEN ANDERE VOCABULARY DEEL UITMAAKT DAN FORTH: HET WOORD DEFINITIONS IS ALLEN NODIG BIJ GEBRUIK VAN FORTH VOLGENS DE 79-STANDAARD)

222 DE LAATST GEDEFINIEERDE VOCABULARY IS DIE IN

HET SYSTEEM BLIJFT (DEZE REGEL IS ALLEEN NODIG WANNEER EEN OF MEER VOCABULARIES GEHEEL VERDWIJNEN).

WEL DIENT BEDACHT TE WORDEN DAT ALLEN EEN OF MEER WOORDEN. DIE EEN AANEENSLUITENDE REEKS VORMEN EN DIE HET LAATST AAN HET SYSTEEM ZIJN TOEGEVOEGD OP DEZE WIJZE VERWIJDERD KUNNEN WORDEN.

FRIDUS JONKMAN

BUG IN DOS UITBREIDING VAN ELEKTUUR. SEPTEMBER 1984.

Gert Klein. Diedenweg 119. 6706 CM Wageningen meldt ons: Bij het OHIO DOS moet je eerst een file in de directory creeren alvorens je de betreffende file kunt wegschrijven. De door Elektuur geoubliceerde gatch grobeert dit te omzeilen. In een bedaald en helaas veel voorkomend oeval leidt dit tot tamelijk ruineuze resultaten. Wat is nu het geval: wanneer je nu een file wilt wegschrijven en er is noq geen entry in de directory aanwezig dan creert de genoemde oatch zie zelf. De ruimte is echter orecies groot genoeg om de file oo floo te schrijven. Wanneer je later de file gaat uitbreiden, dan maakt de gatch de benodigde ruimte niet groter. Helaas is de OHIO DOS niet slim genoed om dat zelf te ontdekken en grobeert dus de file wed te schrijven in een te kleine ruimte. Do zich is dat noo niet zo ero. maar het resultaat is wel dat de file oo de floa grondio in de vernielina wordt geholaen.

STUUR DE REDAKTIE UW ZELF ONTWIKKELDE SOFTWARE/HARDWARE!



All-round Systemen Nederland B.V., Stationsweg 23, 2182 BA Hillegom postbus 212, 2180 AE Hillegom. tel. 02520-19544. telex 41443 allro nl.

WIJ LEVEREN SNEL EN TEGEN ZEER GUNSTIGE PRIJZEN:

Diskettes

van verschillende merken zowel 8" als $5\frac{1}{4}$ ". Tevens formatted en cleaning dikettes.

Papier

voor kleingebruikers leveren wij dozen van 1000 vel 38 cm.

Inktlinten

linten en kassettes voor alle gangbare printers.

Computermeubilair

o.a. ideale tafeltjes om een kompleet micro systeem op te plaatsen.

Data -safe s

een mini safe voor 80 x $5\frac{1}{4}$ ", of 30 x 8" diskettes.

Opbergsystemen

o.a. voor diskettes, tapes, kassettes en alle maten output.

Geluiddempende kappen

brengen het geluid van uw printer 75 tot 90% terug.

Alles voor uw computer





Micro-ADE Assembler/Disassembler/Texteditor for 6502 (8K)

SYSTEM DESCRIPTION

The Micro-ADE system is designed for use with any 6502 microcomputer and consist of three major programs as well as a number of utility programs. The major programs are an assembler, a disassembler, and a text editor.

The assembler is used to create machine executable code for the 6502 from a symbolic input source program. Small programs can be created and tested directly in memory. Larger programs may be written using cassette tages for source input and object output.

The disassembler is used to list executable 6502 machine code in the symbolic assembler source format. Symbols are generated if they are defined in the symbol table.

The text editor is used to create source programs in the format required for the assembler. It contains the necessary routines for easy manipulation of text data in memory or from cassette files.

The minimum system configuration for full use of all Micro-ADE features consists of a 6502 CPU. 8K of random access memory. 2 cassette recorders with start/stop control, and an ASCII input/output device. It is possible to use all parts of the system in a restricted way with less memory and a single manually operated cassette recorder.

For some months past our club has obtained copyrights on Micro-ADE of Peter Jennings from Micro-Ware Ltd. We are allowed to place Micro-ADE at the disposal of the members of our club.

The original 4K Micro-Ade has been patched up to 8K by Sebo Woldringh, with commands like Append Source Files. Insert Lines. Set/Reset Form Feed Flag, Chosse Lines. List, Move Lines, Load ASCII-format Files. Set/Reset Page Mode, List Used Memory, Duplicate Files, Save Source Files, Print Symbol/XREF-tables. Set/Reset Page-per-File/EJECT Flag, Search Line, Print/Change String. Assemble/Execute. Set Lines/Screen and Lines/Page, Disassemble, List without line numbers. Save chosen Lines, Save ASCII-format Files, etc.

From these patches W.L. van Pelt composed an 8K source-listing, complete with comments.

Manual+Command Review: F1. 35,00. Source Listing 8K-version: F1. 65,00. Original 4K Source-Listing: F1. 30,00. Cassettes in KIM/JUNIOR hypertape: 4K KIM = F1. 12,50, 8K KIM = F1. 12,50, 8K JUNIOR = F1.12,50.

To be paid with Eurocheque, or on the postal account 841433 from W.L.van Pelt, Krimpen a.d. IJssel, The Netherlands. No other payments allowed.